
PENTAX°

各部の名称

- DC入力端子 (p.160)

スピーカー (p.145)


- **MENU**ボタン(p.34、p.140) - バッテリー/カードカバー (p.15、p.17) - 三脚ネジ穴



カメラの正しい操作のため、ご使用前に 必ずこの使用説明書をご覧ください。

設定の入り口は、3つだけ

▶ ボタン、MENU ボタン、液晶モニターのどれかに触れるだけで、い ろいろな操作や設定ができます。



▶ ボタンを押す

撮影した画像や音声を再生する「再生 モード」に切り替わります(p.25)。

MENUボタンを押す

記録サイズや露出補正など、より詳細な 撮影条件が設定できる「メニュー」が表 示されます (p.34、p.140)。

液晶モニターにタッチ

ストロボやセルフタイマーなど、よく使う撮影機能を設定する「撮影ツール バー] (再生モード時は、「再生ツールバー]) が表示されます (p.34、p.83)。

タッチディスプレイの使い方

指でカメラの液晶モニターを直接タッチして操作できます。 写真の加工など細かな作業には、付属のスタイラスペンが便利です。



タッチ

タッチディスプレイを押して離す動作です。

押したときにアイコンが選択され、離したときに設定が決 定されます(選択したアイコンによっては、設定が決定さ れる前に機能の説明をするガイド画面が表示されます)。 2秒以上押し続けると、選択が解除されます。

ツールバーを表示したり、アイコンを選択するときなどに 使います。

矢印アイコン(△○○○○)は、押し続けると、設定値 の変更やページ送り操作となります。



ダブルタッチ

タッチディスプレイをすばやく2回押して離す動 作です。

ガイド画面を表示させずに、直接機能の設定をしたいとき に使います。



ドラッグ


タッチディスプレイを押したまま、動かす動作です。 表示している画像の範囲を変更したり、バーを操作するこ とで値を変更することなどができます。

選択するアイコンを間違えてしまったときは、そのまま他 のアイコンまでドラッグして指を離すと、そのアイコンを 選択できます。


画面の表示

写真の撮影時および再生時の表示です。

撮影時



再生時



Al 撮影モード	43
A2 ストロボモード	61
A3 ドライブモード	25
A4 フォーカスモード	
A5 フォーカスフレーム	
A6 手ぶれ警告	70
A7 シャッター速度	52
A8 絞り値	52
A9 デジタルズーム	50
A10 メモリーの種類	
A11 撮影可能枚数	54、57
A12 バッテリー残量	16
A13 現在の日時	143
A14 ワールドタイム設定中	
A15 露出補正值	
B1 記録サイズ	53
B2 画質	
B3 ホワイトバランス	63
B4 測光方式	60
B5 感度	
B6 ヒストグラム	
DO CAF//A	

※D1~D8は、「標準+ヒストグラム〕表 示のときのみ表示されます (p.86)。

※ B1~B6は、「標準+ヒストグラム」表示のときのみ表示されます(p.41)。 ※ 画面の表示は、アイコンの表示位置を示すための例です。

「白とび」「黒つぶれ」表示について (標準+ヒストグラム表示のとき)

被写体の中で明るすぎて白くとんでしまう部分がある場合、その部分が赤の点滅で警告 表示されます。また暗すぎて黒くつぶれてしまう部分がある場合、その部分が黄色の点 滅で警告表示されます。

本書の構成

実際にOptio T30を操作しながら、「撮影前の準備」と「このカメラの楽しみ方」をお読みいただくと、一通りの操作を体験していただけます。必要に応じてその他の章を参照していただくことで、Optio T30をより深くお楽しみいただけます。

1 撮影前の準備

p.12

お買い上げ後、写真を撮るまでに必要な操作と知識を説明しています。 必ずお読みになり、撮影を始める前に操作を行ってください。

2 このカメラの楽しみ方

p.24

このカメラでできることの全体像とそこへの入り口を説明しています。 写真、動画、録音、印刷の基本操作もわかります。

3 撮影する

p.34

撮影時に使える機能とその操作方法を、どんな状況で何のために使うと有効かを含め、説明しています。

4 再生と加工

c.83

写真や動画、音声を再生・消去・加工する方法について説明しています。

5 印刷する

p.132

撮影した写真のプリント予約、カメラとプリンターを直接つないでの印刷 方法を説明しています。

6 カメラを設定する

p.140

フォーマット、日時、サウンド、液晶モニターの明るさなど、カメラに関 する機能の設定方法について説明しています。

7 付録

p.160

困ったときの対処方法や別売品について説明しています。

※撮影した画像のパソコンへの保存方法とACDSee for PENTAXのインストール方法 に関しては別紙の「PC接続ガイド」を、パソコンでの画像の加工や印刷方法に関してはACDSee for PENTAXのヘルプをご覧ください。

操作説明中で使用されている表記の意味は次のようになっています。

俊 操作		操作上の注意事項を記載しています。
Ī		知っておくと便利な情報を記載しています。
関連する操作の説明か		関連する操作の説明が記述されているページを記載しています。

1

_

3

5

6

7

はじめに

このたびは、ペンタックス・デジタルカメラOptio T30をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品の機能を十分活用していただくために、ご使用になる前に本書をよくお読みください。また本書をお読みになった後は、必ず保管してください。使用方法がわからなくなったり、機能についてもっと詳しく知りたいときにお役に立ちます。

著作権について

本製品を使用して撮影した画像は、個人で楽しむなどの他は、著作権法により、権利者に無断で使用できません。なお、実演や興行、展示物の中には、個人として楽しむ目的があっても、撮影を制限している場合がありますのでご注意ください。また著作権の目的となっている画像は、著作権法の規定による範囲内で使用する以外は、ご利用いただけませんのでご注意ください。

商標について

PENTAXおよびペンタックス、Optioおよびオプティオ、smc PENTAXはペンタックス株式会社の登録商標です。

SDロゴおよび ♣️ SDHCロゴは商標です。

QuickTime™ およびQuickTime ロゴは、ライセンスに基づいて使用される商標です。 QuickTimeは、米国およびその他の国々で登録された商標です。

その他、記載の商品名、会社名は各社の商標もしくは登録商標です。

本機を使用するにあたって

- 強い電波や磁気を発生する施設などの周囲では、カメラが誤動作を起こす場合があります。
- 液晶モニターに使用されている液晶パネルは、非常に高度な精密技術で作られています。99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素で点灯しないものや常時点灯するものがありますので、あらかじめご了承ください。なお、記録される画像には影響ありません。

本製品はPRINT Image Matching IIIに対応しています。PRINT Image Matching対応プリンターでの出力及び対応ソフトウェアでの画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実に反映させることが可能です。なお、PRINT Image Matching IIIより前の対応プリンターでは、一部機能が反映されません。

PRINT Image Matching、PRINT Image Matching III、PRINT Image Matching IIIに関する著作権はセイコーエプソン株式会社が所有しています。

PictBridgeについて

PictBridgeは、プリンターとデジタルカメラを直接接続して、画像をプリントアウトする ダイレクトプリントの統一規格で、カメラ側から簡単な操作で画像をプリントできます。

本文中のイラストおよび液晶モニターの表示画面は、実際の製品と異なる場合があります。

本説明書中ではSDメモリーカードならびにSDHCメモリーカードのことをSDメモリーカードと表現しています。

目次

	本書の構成	1
	目次	
	ご注意ください	
	本体について	
	バッテリー充電器とACアダプターについて	
	取り扱い上の注意	I C
1	撮影前の準備	12
	箱の中身を確認します	12
	ストラップを取り付けます	13
	バッテリーをセットします	14
	バッテリーを充電します	
	バッテリーを入れます	15
	バッテリーを取り出します	15
	SDメモリーカードをセットします	17
	SDメモリーカードを取り出します	18
	電源をオン/オフします	20
	カードチェック	20
	初期設定をします	21
	言語と日時を設定します	2
2	このカメラの楽しみ方	24
	写真を楽しむ	24
	動画を楽しむ	28
	録音して楽しむ	
	印刷して楽しむ	
3	撮影する	34
_	撮影のための機能を設定する	
	よく使う機能をすばやく呼び出す	
	設定を保存する (モードメモリ)	
	撮影情報を確認する	
	撮影モードを選ぶ	
	シーンに合わせて撮影モードを選ぶ	
	構図を決める	
	ズームを使う	
	フレート場影する	

	サノブ 赤所 ロフナ なわじた団をナフ	Γ0
	サイズ・画質・明るさ・色などを調整する	
	記録サイズ、画質、フレームレートを設定する	
	露出を補正する	
	測光方式を選ぶ	
	ストロハを使っ 色合いを調整する(ホワイトバランス)	
	巴合いを調整する (ホワイトハラン人) シャープネス/彩度/コントラストを調整する	
	ジャーノイス/杉皮/コントノストを調整9 る 撮影条件を自動で変えて撮影する(オートブラケット)	
	販売栄件を自動で変えで販売する (オートノブグット) ピントを合わせる	
	ピントの合わせ方を選ぶ (フォーカスモード)	
	オートフォーカス条件を設定する	
	イートフィーガス米什を設定する	
	ISO窓反を設定する 撮影する	
	地形するセルフタイマーを使う	
	リモコンを使って撮影する	
	連続して撮影する	
	撮影直後の画像表示の時間を設定する(クイックビュー)	
	メモパッドを使う	
	ス にバットを戻 J	
4	再生と加工	83
	再生のための機能を設定する	83
	撮影情報を表示させる	
	再生する	88
	再生専用モードで起動する	88
	回転表示する	88
	拡大表示する	89
	9画面表示をする	90
	フォルダ表示/カレンダー表示に切り替える	90
	ボイスメモが付いた写真を再生する	02
	ハイ スクモかりいた子具で円工 y る	92
	動画を再生する	
		93
	動画を再生する	93 94
	動画を再生する 音声を再生する	93 94 95
	動画を再生する 音声を再生する スライドショウで連続再生する	93 94 95 97
	動画を再生する 音声を再生するスライドショウで連続再生する テレビで再生する	93 94 95 97 99
	動画を再生する 音声を再生するスライドショウで連続再生する テレビで再生する 消去する	93 94 95 97 99
	動画を再生する	93 94 95 97 97 99

	消去した画像を元に戻す	103
	加工する	105
	写真のサイズと画質を変更する(リサイズ)	105
	写真から不要な部分を削除する (トリミング)	106
	写真に絵を描く/スタンプを押す	108
	スタンプ・マイスタンプを回転表示する	113
	写真にフレームを付ける(フレーム合成)	116
	フレームを作る	118
	写真の色調を変える(カラーフィルタ)	120
	魚眼レンズ風に写真を加工する(フィッシュアイフィルタ)	121
	写真の明るさを変える(明るさフィルタ)タ)	122
	写真をソフトに/イラスト風に/スリムにする	123
	人物の赤目を補正する	124
	写真に音声を付ける(ボイスメモ)	125
	お気に入りの写真を起動画面にする	126
	動画の1コマを静止画として保存する	127
	動画を分割する	128
	動画を結合する	129
	画像や音声をコピーする	130
5	印刷する	132
•	プリント予約する (DPOF設定)	
	ファフト J かりゅう (DFOF 設定)	
	まとめて設定する	
	カメラとプリンターをつないでプリントする (PictBridge)	
	カメラをプリンターに接続する	
	1枚ずつプリントする	
	まとめてプリントする	
	DPOFの設定でプリントする	
	USBケーブルを取り外す	
6	カメラを設定する	140
	設定メニューを使う	140
	フォーマットする	142
	日時を変更する	143
	サウンドの設定を変更する	145
	世界時計を設定する (ワールドタイム)	
	表示言語を亦面する	

目次

	フォルダ名を変更する	152
	パソコンにつなぐかプリンターにつなぐか切り替える(USB接続)	
	ビデオ出力方式を選択する	154
	液晶モニターの明るさを設定する	155
	時間が経つと画面を暗くする (エコモード)	
	時間が経つと電源をオフにする (オートパワーオフ)	
	ガイド表示を設定する	158
	変更した設定を初期状態に戻す (リセット)	159
_	/	7.00
1	付録	160
<i>[</i>	1寸球 ACアダプターを使用する	
<i>(</i>	ACアダプターを使用する	160 162
<i>(</i>	ACアダプターを使用する	160 162
<i>(</i>	ACアダプターを使用する	160 162 163
′	ACアダプターを使用する	160 162 163 165
•	ACアダプターを使用する	160 162 163 165 168
<i>(</i>	ACアダプターを使用する	160 162 163 165 168

ご注意ください

この製品の安全性については十分注意を払っておりますが、下記マーク の内容については特に注意をしてお使いください。



このマークの内容を守らなかった場合、人が重大な傷害を 受ける可能性があることを示すマークです。



このマークの内容を守らなかった場合、人が軽傷または中 程度の傷害を受けたり、物的損害の可能性があることを示 すマークです。

本体について



- カメラを分解・改造などしないでください。カメラ内部に高電圧部が あり、感雷の危険があります。
- 落下などにより、カメラ内部が露出したときは、絶対に露出部分に手 をふれないでください。感電の危険があります。
- 付属のスタイラスペンは、乳幼児の手の届くところに置かないでくだ。 さい。スタイラスペンの先端で目をつついたりすると、失明やけがな どの原因となります。
- SDメモリーカードは、乳幼児の手の届くところに置かないでください。 誤って飲み込む恐れがあります。万一、飲み込んだと思われる場合は、 直ちに医師にご相談ください。
- ストラップは、乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤っ て首に巻き付けたりすると、窒息やけがなどの原因になります。
- ACアダプターは、必ず専用品を指定の電源・電圧でご使用ください。 専用品以外のACアダプターをご使用になったり、専用のACアダプ ターを指定以外の電源・電圧でご使用になると、火災・感電・故障の 原因になります。
- 使用中に煙が出ている、変なにおいがするなどの異常が発生した場合、 すぐに使用を中止してバッテリーを取り外したうえ、サービス窓口に ご相談ください。そのまま使用すると、火災や感電の原因となります。

- バッテリーをショートさせたり、火の中に入れないでください。また、 分解しないでください。破裂・発火の恐れがあります。
- 充電式リチウムイオンバッテリー D-LI 63 以外は充電しないでください。破裂・発火の恐れがあります。
- ストロボの発光部に手を密着させたまま発光させないでください。やけどの恐れがあります。
- ストロボの発光部を衣服などに密着させたまま発光させないでください。変色などの恐れがあります。
- バッテリーの液が目に入ったときは、失明の恐れがありますので、こすらずにすぐにきれいな水で洗ったあと、直ちに医師の治療を受けてください。
- バッテリーの液が皮膚や衣服に付着したときは、皮膚に障害をおこす 恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い流してください。
- 万一、カメラ内のバッテリーが発熱・発煙を起こした時は、速やかに バッテリーを取り出してください。その際は、やけどに十分ご注意く ださい。
- このカメラには、使用していると熱を持つ部分があります。その部分を長時間持ちつづけると、低温やけどを起こす恐れがありますのでご注意ください。
- 万一液晶が破損した場合、ガラスの破片には十分ご注意ください。中 の液晶が皮膚や目に付いたり、口に入らないよう十分にご注意くださ い。
- 本機の液晶モニターに傷を付けないようにご注意ください。画面を タッチするときは、指または付属のスタイラスペンを使用してください。通常のペンや鉛筆、その他の突起物は傷、故障の原因となります ので絶対に使用しないでください。

バッテリー充電器とACアダプターについて

注警告

8

• 指定された電源以外の電圧で使用しないでください。指定以外の電源・電圧で使用すると、火災・感電の原因となります。AC指定電圧は、100-240Vです。

- 分解したり、改造したりしないでください。火災・感電の原因となります。
- 使用中に煙が出ている・変なにおいがするなどの異常が発生した場合、 すぐに使用を中止し、当社お客様相談センター、またはお客様窓口に ご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。
- 万一、内部に水などが入った場合は、当社お客様相談センター、また はお客様窓口にご相談ください。そのまま使用すると、火災・感電の 原因となります。
- 使用中に雷が鳴り出したら、電源プラグをはずし、使用を中止してください。機器の破損、火災・感電の原因となります。
- 電源プラグにほこりが付着している場合は、よくふいてください。火 災の原因となります。

注意

- ACコードの上に重いものを載せたり、落としたり、無理にまげたりしてコードを傷めないでください。もしACコードが傷んだら、当社お客様相談センター、またはお客様窓口にご相談ください。
- コンセントに差し込んだまま、ACコードの接続部をショートさせたり、 さわったりしないでください。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
- 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。故障の原因となります。
- バッテリー充電器で充電式リチウムイオンバッテリー D-LI 63 以外のバッテリーは充電しないでください。他のバッテリーを充電しようとすると、発熱や、充電器の故障の原因となります。

取り扱い上の注意

- 海外旅行にお出かけの際は、国際保証書をお持ちください。また、旅行先での問い合わせの際に役立ちますので、製品に同梱しておりますワールドワイド・サービス・ネットワークも一緒にお持ちください。
- 長時間使用しなかったときや、大切な撮影(結婚式、旅行など)の前には、必ず試し撮りをしてカメラが正常に機能しているかを確認してください。万一、カメラや記録媒体(SDメモリーカード)などの不具合により、撮影や再生、パソコン等への転送がされなかった場合、画像や音声などの記録内容の保証についてはご容赦ください。
- このカメラはレンズ交換式ではありません。レンズの取り外しはできません。
- 汚れ落としに、シンナーやアルコール、ベンジンなどの有機溶剤は使用しないでください。
- 液晶面に指紋や汚れが目立つ場合には、乾いた柔らかい布で軽く拭き取ってください。
- 高温多湿の所は避けてください。特に車の中は高温になりますのでカメラを車内に放置しないでください。
- 防腐剤や有害薬品のある場所では保管しないでください。また、高温 多湿の場所での保管は、カビの原因となりますので、乾燥した風通し のよい場所に、カメラケースから出して保管してください。
- このカメラは防水カメラではありませんので、雨水などが直接かかる ところでは使用できません。
- 破損や故障、また防水性能が損なわれる原因となりますので、強い振動・ショック・圧力などを加えないでください。オートバイ・車・船などの振動からは、クッションに包むなどして保護してください。万が一、強い振動・ショック・圧力などが加わってしまったら、当社のサービス窓口に点検にお出しください。
- カメラの使用温度範囲は0℃~40℃です。
- 高温では液晶表示が黒くなることがありますが、常温に戻れば正常に なります。
- 低温下では、液晶の表示応答速度が遅くなることもありますが、これ は液晶の性質によるもので、故障ではありません。
- 高性能を保つため、1~2年ごとに定期点検にお出しいただくことをお 勧めします。

- 急激な温度変化を与えると、カメラの内外に結露し水滴が生じます。 カメラをバッグやビニール袋などに入れ、温度差を少なくしてから取 り出してください。
- ゴミや泥・砂・ホコリ・水・有害ガス・塩分などがカメラの中に入らないようにご注意ください。故障の原因になります。雨や水滴などが付いたときは、よく拭いて乾かしてください。
- SDメモリーカードの取り扱いについては、「SDメモリーカード使用上の注意」 (p.19) をご覧ください。
- SDメモリーカードや内蔵メモリーに記録されたデータは、カメラやパソコン等の機能による消去やフォーマットを行っても、市販の修復ソフトを使用すると、データを再び取り出せることがあります。データの取り扱いや管理は、お客様の責任において行ってください。
- 破損や故障の原因になりますので、液晶モニターの表面を強く押さないでください。
- カメラを腰のポケットに入れた状態で椅子などに座ると、カメラが変形したり液晶モニターが破損する恐れがありますのでご注意ください。
- 三脚使用時は、ネジの締め過ぎに十分ご注意ください。
- 本製品に付属している AC コード D-CO24J は、バッテリー充電器 D-BC63専用です。他の機器に接続してお使いにならないでください。

リサイクルについて



Li-ion

このマークは小型充電式電池のリサイクルマークです。 で使用済みの小型充電式電池を廃棄するときは、端子部 に絶縁テープをはって、小型充電式電池リサイクル協力 店へお持ちください。

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラス B情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用されることを目的としていますが、 この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起 こすことがあります。使用説明書に従って、正しい取り扱いをしてください。

LED安全基準について

この装置は、LEDに関する安全基準(IEC60825-1)クラス 1 適合のデジタルスチルカメラです。

撮影前の準備

箱の中身を確認します

万一、不良品や不足のものがあったときは、お買い上げ販売店までご連絡ください。




(※) 別売アクセサリーとしてもご用意しております。

その他の別売アクセサリーについては、「別売アクセサリー一覧」 (p.162) をご覧ください。

ストラップを取り付けます

付属のストラップを取り付けます。




- ストラップの細いひもの部分(①)を、カメラ本体のスト ラップ取り付け部に通す
- 2 ストラップ端を①の輪に通して②の方向に引っぱる

■ メモ

スタイラスペンをストラップに取り付けて持ち歩くこともできます。

バッテリーをセットします

バッテリーを充電します



はじめてご使用になるときや長時間使用しなかったとき、「電池容量がなくなりました」というメッセージが表示されたときは、バッテリーを充電してください。

- 1 バッテリー充電器にACコードを接続する
- **2** ACコードをコンセントに差し込む
- **3** 専用バッテリーをPENTAXロゴ面を上にしてセットする 充電中はインジケーターランプが赤色に点灯します。 充電が完了すると、インジケーターランプが消灯します。
- 4 充電終了後、バッテリー充電器からバッテリーを取り出す


▼ ×モ

- ・ 充電時間は、最大で約120分です。周囲の温度が0℃~40℃の範囲で充電してください(周囲の温度や充電状態によって異なります)。
- 正しく充電しても使用できる時間が短くなったらバッテリーの寿命です。 新しいバッテリーと交換してください。

(4) 注意

- 付属のバッテリー充電器では、専用の充電式リチウムイオンバッテリー D-山 63以外は充電しないでください。充電器の破損や発熱の原因となります。
- バッテリーを正しい向きにセットしてもインジケーターランプが点灯しない場合は、バッテリーの異常です。新しいバッテリーと交換してください。

バッテリーを入れます



専用バッテリーを入れます。はじめてご使用になるときは、バッテリーを充電してから入れてください。

- 1 バッテリー /カードカバーを開ける バッテリー /カードカバーを①の方向に引き出します。手を離すと自然 に②の方向に開きます。
- 2 バッテリーの PENTAX ロゴマークをカメラの液晶モニター 側に向け、バッテリーの側面でバッテリーロックレバーを矢 印③の方向に押しながら挿入する ロックされるまでバッテリーを挿入してください。
- **3** バッテリー /カードカバーを閉じる

バッテリーを取り出します

- 1 バッテリー /カードカバーを開ける
- **2** バッテリーロックレバーを矢印③の方向に押す バッテリーが少し飛び出すので、引き抜いてください。

(4) 注意

- このカメラの専用バッテリーは、充電式リチウムイオンバッテリー D-LI 63です。他のバッテリーを使用すると、カメラが破損し作動しなくなる ことがあります。
- バッテリーは正しく入れてください。間違った向きに入れると故障の原因 になります。
- 電源スイッチがオンのときはバッテリーを取り出さないでください。
- カメラを長時間使用しない場合はバッテリーを取り出した状態で保管してください。
- バッテリーを長時間取り出していると、日時の設定がリセットされることがあります。

写真撮影可能枚数と再生時間の目安

(23℃・液晶モニター点灯・専用バッテリーフル充電時)

写真撮影可能枚数 ^{※1} (ストロボ使用率50%)	再生時間※2
200枚	170分

※1: 撮影可能枚数はCIPA規格に準じた測定条件による目安であり、使用条件により変わります(CIPA規格抜粋:液晶モニターON、ストロボ使用率50%、23°C)。

※2: 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。

🍱 メモ


- 使用環境の温度が下がると、バッテリーの性能が低下することがあります。
- 海外旅行など長期のおでかけ、寒冷地で撮影する場合や、大量に撮影する場合は、予備のバッテリーをご用意ください。

バッテリーの残量表示

液晶モニターに表示された
で、バッテリーの残量を確認できます。

	画面表示	バッテリーの状態
(III)	(緑)	バッテリーがまだ十分に残っています。
	(緑)	少し減っています。
	(黄)	だいぶ減っています。
	(赤)	残量がほとんどありません。
電池容した	量がなくなりま	メッセージ表示後、電源がオフとなります。

SDメモリーカードをセットします



このカメラでは、SDメモリーカードをご使用いただけます。SDメモリーカードをセットすると、撮影した画像や録音した音声はSDメモリーカードに記録されます。SDメモリーカードをセットしていないときは、内蔵メモリーに記録されます(p.20)。

注意

- SDメモリーカードをセットするときや取り出すときは、必ず電源をオフにしてください。
- 未使用または他のカメラで使用したSDメモリーカードは、必ずフォーマットしてからご使用ください。フォーマットについては「フォーマットする」 (p.142) をご覧ください。
- 1 バッテリー /カードカバーを開ける バッテリー /カードカバーを①の方向に引き出します。手を離すと自然 に②の方向に開きます。
- 2 SDメモリーカードの表面 (ラベルのある面) をカメラのレンズ側に向け、カメラのSDメモリーカードソケットに挿入するカードはカチッと音がするまでしっかり押し込んでください。カードがしっかり入っていないと、画像や音声が正常に記録されないことがあります。
- **3** バッテリー /カードカバーを閉じる

- 撮影できる写真の枚数は、使用するSDメモリーカードの容量と写真の[記録サイズ]と[画質]の設定によって異なります(p.54、p.57)。
- SDメモリーカードにアクセス中 (データの記録や読み出し中) は、電源ランプが点滅します。

データバックアップのおすすめ

内蔵メモリーに記録されたデータは、故障などの原因でまれに読み出しができなくなることがあります。大切なデータは、パソコンなどを利用して、内蔵メモリーとは別の場所に保存しておくことをおすすめします。

SDメモリーカードを取り出します

- ┨ バッテリー /カードカバーを開ける
- **2 SDメモリーカードを中に押し込む** SDメモリーカードが少し飛び出すので、引き抜いてください。
- 3 バッテリー /カードカバーを閉じる

SDメモリーカード使用上の注意


- カードカバーを開けるときは、必ず電源を切った状態で行ってください。
- SDメモリーカードには、ライトプロテクトスイッチが付いています。スイッチを「LOCK」側に切り替えると、新たにデータを記録、消去またはカードのフォーマットをすることが禁止され、それまで保存したデータが保護されます。



ライトプロテクトスイッチ -

- カメラ使用直後に SDメモリーカードを取り出すと、カードが熱くなっている場合がありますのでご注意ください。
- SDメモリーカードへのデータ記録中や、画像・音声の再生中、またはUSB ケーブルでパソコンと接続中には、カードを取り出したり電源を切ったりしないでください。データの破損やカードの破損の原因となります。
- SD メモリーカードは、曲げたり強い衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり、高温になる場所に放置しないでください。
- 未使用または他のカメラで使用したカードは、必ずフォーマットしてからご 使用ください。フォーマットについては「フォーマットする」(p.142)を ご覧ください。
- SD メモリーカードのフォーマット中には絶対にカードを取り出さないでください。カードが破損して使用できなくなることがあります。
- SD メモリーカードに保存したデータは、以下の条件で消去される場合がありますので、ご注意ください。消去されたデータについては、当社では一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
 - (1) 使用者がSDメモリーカードの取り扱いを誤ったとき
 - (2) SDメモリーカードを静電気や電気ノイズのある場所に置いたとき
 - (3) 長期間カードを使用しなかったとき
 - (4) SDメモリーカードにデータ記録中、またはデータ読み出し中にカードを 取り出したり、ACアダプタやバッテリーを抜いたとき
- SD メモリーカードには寿命があります。長期間使用しない場合は、保存したデータが読めなくなることがあります。必要なデータは、パソコンなどへ定期的にバックアップを取るようにしてください。
- 静電気や電気ノイズの発生しやすい場所での使用や、保管は避けてください。
- 急激な温度変化や、結露が発生する場所、直射日光のあたる場所での使用や 保管は避けてください。
- 一部の書込み速度の遅い SD メモリーカードでは、動画撮影時にカードに空き容量があっても途中で撮影が終了したり、撮影・再生時に動作が遅くなる場合があります。
- SDメモリーカードご購入の際は、あらかじめ動作確認済みのものであるかを当社ホームページでご確認いただくか、お客様相談センターにお問い合わせください。
- フォーマットしたSDメモリーカードでも、市販の修復ソフトを使用するとデータを再び取り出せることがあります。廃棄の際はSDメモリーカード本体を物理的に破壊し、譲渡の際は市販のデータ消去専用ソフトなどを使ってSDメモリーカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。メモリーカード内のデータはお客様の責任において管理してください。

電源をオン/オフします



1 電源スイッチを押す

電源がオンになり、撮影できる状態(撮影モード)になります。 カメラの電源を入れたときに、「Language/言語」画面が表示された場合は、p.21の手順に従って設定を行ってください。

2 もう一度電源スイッチを押す

電源がオフになり、電源ランプが消灯します。

カードチェック

電源をオンにすると、カードチェックが自動的に行われ、メモリーの種類が液晶モニターに表示されます。SDメモリーカードがセットされているときは口が、セットされていないときはつが表示されます。 しが表示されているときは、画像や音声は内蔵メモリーに記録されます。

メモリーの種類




またSDメモリーカードのライトプロテクトス

イッチがLOCKになっていると、①の代わりに留が表示されます。この場合、画像や音声の記録はできません。

初期設定をします

ご購入後、最初にお使いになる前に、言語と日時を設定します。



カメラの電源を入れると、「Language/言語」 画面が表示されます。以下の手順に従って、言 語と現在の日時を設定をしてください。



言語と日時を設定します

1 [日本語] をタッチする


「初期設定」画面が表示されます。

[日本語]を選択すると、[現在地]は[東京]に自動的に設定されます。そのため、日本で使用する場合は、[現在地]を設定する必要はありません。



2 [決定] をタッチする

「日時設定」画面が表示されます。





「初期設定」画面で[決定]をタッチせずに**MENU**ボタンを押すと、使用する言語が設定されないまま、次の「日時設定」画面が表示されます。この場合は、次回電源を入れたときに、「Language/言語」画面が表示されます。

[現在地] および [表示スタイル] の各設定は、[初期設定] で選択した言語でとに自動的に設定されます。設定を変更したいときは、以下のページをご覧ください。

• [現在地] : 「[目的地] を設定する」(p.147)

• [表示スタイル]:「日時を変更する」(p.143)

3 [表示スタイル] をタッチする 「表示スタイル」画面が表示されます。

4 矢印アイコン(図) をタッチして、 年、月、日の表示順を選ぶ [年/月/日] [日/月/年] [月/日/年] から選

[年/月/日] [日/月/年] [月/日/年] から選択できます。



- 5 矢印アイコン (図図) をタッチして、時間表示を選ぶ[24h] (24時間表示) または [12h] (12時間表示) から選択できます。
- **6** [決定] をタッチする 設定が保存され、「日時設定」画面に戻ります。

- **7** [日付] をタッチする 「日付」画面が表示されます。
- 8 矢印アイコン (△ ☑) をタッチして、 年、月、日を設定する
- **9** [決定] をタッチする 設定が保存され、「日時設定」画面に戻ります。
- **10** [時刻] をタッチする 「時刻」 画面が表示されます。
- 11 矢印アイコン (△ ☑) をタッチして、 時刻を設定する
- **12** [決定] をタッチする 設定が保存され、「日時設定」 画面に戻ります。
- **13** [決定] をタッチする 撮影できる状態になります。



「日時設定」画面で [決定] をタッチせずにシャッターボタンを押すと、その時点で選択されている日時が設定されて、撮影できる状態になります。

ここで設定した言語と日時は、後から変更できます。操作方法は下記 のページをご覧ください。

- 言語を変更したいときは:「表示言語を変更する」(p.151)
- 日時を変更したいときは:「日時を変更する」(p.143)






このカメラの楽しみ方

写真を楽しむ

このカメラでは、カメラを構えて構図を決め、シャッターを切るだけできれいな写真が撮影できます。また、撮影した写真の再生や加工も、液晶モニターに直接タッチする簡単操作で行えます。写真の撮影から再生、加工まで、一連の流れを体験してみましょう。

1

カメラを構えます



電源をオンにしたら (p.20)、カメラを構えましょう。手ぶれを防ぐために、カメラは両手でしっかりと持って構えてください。

2

構図を決めます



液晶モニターで構図を確認します。

撮影する範囲は、ズームレバーを使って変える ことができます(p.49)。

3

ピントを合わせます



フォーカスフレーム

シャッターボタンを軽く押すと、ピントが合い ます。

ピントが合うと、液晶モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。

 ピントが合わないときは、フォーカスフレームは 赤色に変わります。

№ <u>×</u>€

シャッターボタンを軽く押した状態を「半押し」といいます。シャッターボタンを半押しすると、ピントが合う位置と露出(明るさ)が固定されます。このとき、シャッターボタンから指を離すと、ピントが合う位置と露出の固定が解除されます。

4 撮影します



シャッターボタンを半押しした状態から深く押し切ると、ピント位置と露出が固定されたまま撮影されます。

撮影された画像は、液晶モニターに1秒間表示 (クイックビュー) された後、保存されます。

• クイックビューの時間は、調整できます (p.81)。 また、クイックビュー中に 面アイコンをタッチす ると、写真を保存せずに消去できます。

🍱 メモ

- シャッターボタンを深く押し切ることを「全押し」といいます。
- セルフタイマー (p.77) やリモコン (p.78) を使ってシャッターを切ったり、シャッターを全押ししたときに連続して撮影する (p.80) こともできます。

ストロボを上手に使うには

初期状態では、暗いときにストロボが自動的に 発光します。

ストロボを発光させたくないときや明るさを弱めたいとき、人物が赤目になるのを防ぎたいときなどは、ストロボモードの設定を変更しましょう(p.61)。



くストロボを設定するには>

▶ 液晶モニターをタッチ→ [撮影ツールバー] でもをタッチ

5 再生します



撮影後に ■ ボタンを押すと、再生モードに切り替わり、撮影した写真が液晶モニターに表示されます(p.83)。 矢印アイコン(図 ②)をタッチすると、前後の画像を表示できます。 再生モードでは、拡大(p.89)、消去(p.99)、回転表示(p.88)、9画面表示(p.90)、スライドショウ(p.95)が行えます。

<再生時の操作を選択するには>

▶ 再生モードで液晶モニターをタッチ→[再生ツールバー] で選択

TVで楽しむ

撮影した写真は、カメラで見るだけではなく、テ レビなどのAV機器に映すこともできます。みん なでワイワイと、テレビの大きな画面で見るのも 楽しいでしょう (p.97)。



加工します



撮影した写真は、加工して楽しむことができま す (p.105)。

サイズと画質の変更 (p.105) やトリミング (p.106) のほか、写真に絵を描く (p.108)、ス タンプを押す (p.108)、フレームを付ける (p.116)、明るさを変える (p.122)、音声を付 ける (p.125)、人物の赤目を補正する (p.124) などの加工ができます。

<加工方法を選択するには>

▶ 再生モードで液晶モニターをタッチ→ [再生ツール バー1 で闘をタッチ

多彩な加工機能



デジタルフィルタ

写真をソフトな感じにしたり、イラ スト風にしたり、横幅を変え、やせ た感じや太った感じにしたりできまり、一部を切り取ってスタンプにし す (p.123)。



▶「再生モードパレット」で∞をダブルタッチ→以、\(a) をタッチ



お絵かきモード

付属のスタイラスペンを使って写真 に絵を描いたり、スタンプを押した たりできます (p.108)。

写真撮影のヒント

撮影条件を調整してみましょう

撮影条件を自分で調整して、撮影意図をカメラに反映させることもできます。

- 写真の記録サイズと画質は、用途に合わせて変更できます (p.105)。▶MENUボタン→ [撮影1] → [記録サイズ]、[画質]
- 写真の明るさを調整できます。

「露出を補正する」(p.58) ►MENUボタン→ [撮影2] → [露出補正] 「測光方式を選ぶ」(p.60) ►MENUボタン→ [撮影1] → [測光方式]

• 写真の色合いを調整できます。

「色合いを調整する」(p.63) ►MENUボタン→ [撮影1] → [ホワイトバランス]

その他、写真のシャープネス/彩度/コントラストも調整できます (p.65)。

シーンに合った撮影モードを選びましょう

撮影するシーンに合った撮影モードを選択するだけで、手軽にぴったりの雰囲気の写真が撮 影できます。

写真用の撮影モードとして、オートピクチャー、プログラム、夜景、風景、花、ポートレート、Digital SR、サーフ&スノー、スポーツ、ペット、キッズ、フレーム合成、料理、テキストが用意されています(p.43)。

く撮影モードを選択するには>

▶ 液晶モニターをタッチ → [撮影ツールバー] で 置 を タッチ



動画を楽しむ

このカメラでは、テレビやパソコンでの視聴に最適な音声付きの動画 (640×480ピクセルで30フレーム/秒)を、最大4GBのファイルサイズ (1回の動画撮影)まで撮影できます。また、撮影した動画は、その場で 手軽に編集して楽しめます。

• 320×240ピクセルや15フレーム/秒の動画も撮影できます。

1

動画撮影モードに切り替えます



動画を撮影するには、撮影モードパレットを 使って動画撮影モードに切り替えます。

- <動画撮影モードに切り替えるには>
- ▶ 撮影モードで液晶モニターをタッチ→ [撮影ツールバー] で器をタッチ→きをダブルタッチ

2

撮影します



シャッターボタンを軽く押すとピント合わせ が行われ、そのまま全押しすると、撮影が開始 されます。

次に、シャッターボタンを全押しすると、撮影 が終了します。

撮影中、液晶モニターには左の情報が表示され ます。

- ①録画中アイコン
- ②撮影可能時間

3 再生します



撮影後に ▶ ボタンを押すと、再生モードに切り替わり、撮影した動画が液晶モニターに表示されます。

再生モードでは、逆方向に再生、一時停止、音量の調整、コマ戻しやコマ送りができます (p.93)。

4

加工します



撮影した動画の1コマを静止画に保存(p.127) したり、動画分割(p.128)や動画結合(p.129) ができます。

<動画の加工方法を選ぶには>

▶ 液晶モニターをタッチ → [再生ツールバー] で iiii を タッチ→¾ をダブルタッチ→ li□ をタッチ

動画撮影でできること、できないこと

くできること>

- 撮影開始前の構図決定には、光学 ズームとデジタルズームの両方が 使用できますが、撮影中はデジタル ズームのみ使用可能です (p.49)。
- シャッターボタンを押し続けている間(1秒以上)、撮影できます。
- [記録サイズ] [フレームレート] [画質] [カラーモード] を変更で きます (p.55)。
- [ホワイトバランス] [シャープネス] [彩度] [コントラスト] を設定できます (p.63、p.65)。
- 撮影前のみ、[露出] を補正できます (p.58)。

くできないこと>

- [ストロボモード] [連続撮影] [オートブラケット] は使えません。
- 以下の撮影条件は、変更できません。

[AF補助光]:「オフ」(p.74) [測光方式]:「分割測光」(p.60) [感度]:「AUTO」(p.76)

録音して楽しむ

このカメラでは、最長24時間(1回の録音)まで、音声を録音できます。 録音時にインデックスを付け、聞きたいところをすばやく呼び出すこと も可能。また、写真に音声メモを付けることもできます。

1 ボイスレコーディングモードに切り替えます



音声を録音するには、[撮影モードパレット] を使ってボイスレコーディングモードに切り 替えます。

<ポイスレコーディングモードに切り替えるには> ▶ 撮影モードで液晶モニターをタッチ→ [撮影ツール パー] で醫をタッチ→ ® をダブルタッチ

2 録音します



シャッターボタンを全押しすると、録音が開始 されます。録音中は、セルフタイマーランプが 点滅します。

録音中にシャッターボタンを全押しすると、録 音が終了します。

シャッターボタンを1秒以上押し続けると、押している間だけ、録音ができます。

録音中、液晶モニターには以下の情報が表示されます。

- ①録音時間
- ②録音可能時間

インデックスを使って快適再生

録音中にMENUボタンを押すと、録音中の音声にインデックスを付けることができます。ポイントとなる個所にインデックスを付けておくと、再生時にすばやく目的の個所に飛ぶことができ、後からチェックしたいときなどに便利です。

再生中にインデックスを付けることはできません。

3 再生します



録音後に **▶** ボタンを押すと、再生モードに切り替わります。

再生モードでは、早送り、早戻し、音量の調整ができます。録音中にインデックスを付けた場合は、インデックスまでの早送り、早戻しが可能です(p.94)。

写真に音声メモが付けられます

撮影した写真に60秒間まで音声メモを付けることができます。どんな場面だったのかがわかるように音声メモを付けておけば、写真の整理に役立ちます(p.125)。



印刷して楽しむ

気に入った写真や加工した写真は、プリントして残しておくこともできます。カメラでプリント枚数や日付プリントの有無を設定し、プリントサービス店に依頼することができます。また、カメラとプリンターを直接つないでプリントすることも可能。友人や知人に贈ったり、思い出を手元に残すなど、写真の楽しみがさらに広がります。

1 プリント予約します




プリントしたい写真は、あらかじめプリント枚数や日付プリントの有無を「プリント予約」しておきましょう(DPOF設定)(p.132)。プリント予約 (DPOF設定) した写真は、DPOF対応プリンターやプリントサービス店でプリントできます。

 プリントサービス店を利用する場合は、プリント 予約した写真が入ったSDメモリーカードを持ち 込んで、プリントを依頼してください。

<DPOF設定するには>

▶ 再生モードで液晶モニターをタッチ→ [再生ツールバー]で職をタッチ→☆をダブルタッチ

2 [USB接続]モードを設定します



付属のUSBケーブルでカメラをPictBridge対応プリンターに接続すると、パソコンを使わなくてもカメラからダイレクトに写真をプリントできます。

カメラとプリンターをつないでプリントするためには、事前に、カメラの [USB接続] モードを「PictBridge」に設定しておく必要があります(p.153)。

くカメラの [USB接続] モードを設定するには>

▶ MENUボタンを押す→ [その他] をタッチ→ [USB接続] をタッチ

3 プリンターに接続します



付属のUSBケーブルで、カメラとPictBridge 対応プリンターを接続します。プリント枚数と 日付プリントの有無の設定は、プリント予約 (DPOF設定) していなくても、プリント時に カメラ側で設定することもできます (p.135)。

印刷します



事前にDPOF設定してある場合は、「DPOF指 定]をタッチして表示された画面で、「印刷] をタッチするだけで、プリントできます (p.138)。また、1 枚ずつプリントしたり (p.136)、SDメモリーカードまたは内蔵メモ リー内のすべての写真をまとめてプリントす ることもできます (p.138)。

プリントが終わったら、カメラの電源をオフに し、カメラとプリンターからUSBケーブルを 取り外します。

写真に日付が入れられます


写真に日付を入れておけば、いつ撮った写真か一 目でわかります。日付を入れる設定は、DPOF設 定をするときと印刷するときにできます(p.132、 p.136, p.138).

プリンターによっては、日付プリントができな いものもあります。



撮影のための機能を設定する

撮影モードでMENUボタンを押す、または液晶モニターにタッチして設定します。



- 画面に従い操作を続けます。
- ・[撮影モードパレット] でガイドチェックボックスがチェックされた状態でアイコンをタッチすると、ガイド画面が表示されます。ガイド画面の表示を省略したいときは、ダブルタッチします。
- シャッターボタンを押すか、一定時間以上、何も操作をしないと、撮影画面に 戻ります。
- ・ 下ボタンを押すと、再生画面に切り替わります。
- **34** · 🗐 をタッチすると、前の画面に戻ります。

[撮影ツールバー] から設定する機能

項目	内容	初期状態	参照
撮影モード	撮影状況や被写体に合わせて撮影 モードを選びます。	巛 (オートピ クチャー)	p.43
ストロボモード	撮影状況に合わせてストロボの発光 方法を選びます。	% (オート)	p.61
ドライブモード	セルフタイマー、連続撮影、オート ブラケット、リモコンの設定をしま す。		p.77、p.78、 p.66、p.80
フォーカスモード	ピントの合わせ方を選びます。	AF(標準)	p.71
情報表示	液晶モニターにどんな情報を表示するかを設定します。	標準	p.41

[メニュー] から設定する機能

		項目	内容	初期状態	参照
0	記録	サイズ	写真の記録サイズを選びます。	7m (3072×2304)	p.53
撮影	画質		写真の画質を選びます。	★★ (ファイン)	p.53
1	ホワ	イトバランス	撮影時の光の状態に応じて色を 調整します。	AWB (オート)	p.63
	AF	AFエリア	ピントを合わせる位置を選びます。	[](マルチ)	p.73
		フォーカス リミット	ピント合わせの範囲を制限します。	オフ	p.74
		AF補助光	暗いときにAF補助光を使用するかどうかを設定します。	オン	p.74
	測光方式		どの部分で明るさを測り、露出 を決めるのかを設定します。	◎ (分割測光)	p.60
	感度		ISO感度を設定します。	AUTO400	p.75
■撮			写真と動画の明るさを調整します。	±0.0	p.58
影 2	影 2 オートブラケット クイックビュー シャープネス		オートブラケットの項目を選択・設定します。	■ (露出)	p.66
			撮影直後の画像表示の時間を設 定します。	1秒	p.81
			被写体の輪郭をくっきりまたは ソフトにします。	◎ (標準)	p.65
	彩度		色の鮮やかさを調整します。	❷』(標準)	p.65
	コン	トラスト	明暗差の度合いを調整します。	⑥ 】(標準)	p.65

	項目	内容	初期状態	参照
,	記録サイズ	動画の記録サイズを選びます。	640 (640×480)	p.55
動画	画質	動画の画質を選びます。	★★★ (S.ファイン)	p.55
四	フレームレート	フレームレート(1 秒間に撮る 画面数)を設定します。	30fps	p.55
	カラーモード	動画の色を選びます。	フルカラー	p.57
	Movie SR	動画の手ぶれ補正を行うかどう かを設定します。	オン	p.57
⊻ 共	デジタルズーム	デジタルズームを使うかどうか を設定します。	オン	p.50
通	モードメモリ	電源オフ時に撮影機能の設定値 を記憶させるか、初期状態に戻 すかを設定します。	ストロボモード、デジ タルズーム、ファイル No.のみオン	p.39
	Fn設定	よく使う機能をすばやく呼び出せるようにします。	OFF (オフ)	p.37

よく使う機能をすばやく呼び出す

[撮影ツールバー] には、撮影のための機能を、写真撮影時と動画撮影時でそれぞれ4つ追加登録することができます。よく使う機能を登録しておくと、撮影時にすばやく呼び出せて便利です。



追加登録した機能


写真撮影時/動画撮影時に呼び出せる機能

	項目	写真撮影時	動画撮影時
0	記録サイズ	0	0
撮影	画質	0	0
記	フレームレート	×	0
/	Movie SR	×	0
#	ホワイトバランス	0	0
動画	カラーモード	×	0
	AFエリア	0	0
	フォーカスリミット	0	×
	測光方式	0	×
	感度	0	×
	露出補正	0	0
撮影	シャープネス	0	0
2	彩度	0	0
	コントラスト	0	0

[撮影ツールバー] に登録する

- MENUボタンを押す
 「メニュー」が表示されます。
- (共通)をタッチする
 「共通」画面が表示されます。
- **3** [Fn設定] をタッチする 「Fn設定」画面が表示されます。
- **4** 機能を登録するアイコンをタッチする

写真撮影時に呼び出したい機能を登録する場合は、 □の右並びのアイコンをタッチします。



動画撮影時に呼び出したい機能を登録する場合は、**増**の右並びのアイコンをタッチします。

- **5** 登録する機能のアイコンをタッチする
 - 設定が保存され、一つ前の画面に戻ります。
 - 登録する機能が表示されていないときは、② アイコンをタッチして、画面を切り替えます。



- 6 手順4~5を繰り返し、必要な機能を登録する
- **7** ⑤ を3回タッチする
 - 撮影できる状態になります。
 - ▶ボタンを押すと再生モードになります。

[撮影ツールバー] への機能の登録をキャンセルするには、手順5で **○** (オフ) をタッチします。

設定を保存する(モードメモリ)

下記の機能は、カメラの電源をオフにした際に、電源オフの直前の設定内容を記憶させるかどうかを選択できます。「モードメモリ」機能をうまく活用すれば、同じ撮影条件で撮影したいときなどに、設定の手間が省けます。

下記以外の撮影のための機能は、電源をオフにした後も、常に設定内容が記憶されます。

項目	記憶される設定内容	初期状態
ストロボモード	⟨★ (自動発光) 以外に変更した場合のストロボモード	₽
ドライブモード	セルフタイマー、連続撮影、オートブラケット、リ モコンのいずれかに切り替えた場合の設定	
フォーカスモード	AF (標準) 以外に変更した場合の設定	
ズーム位置	ズームレバーで変更したズーム位置	
MF位置	マニュアルフォーカスでピントの合う距離	
ホワイトバランス	AWB(オート)以外に変更した場合の設定	
測光方式	☎(分割測光)以外に変更した場合の設定	
感度	ISO感度を変更した場合の値	
露出補正	「±0.0」以外に変更した場合の設定値	
デジタルズーム	デジタルズームを「オフ」にした場合の「オフ」設定	₩
DISPLAY	液晶モニターの表示内容	
ファイルNo.	SDメモリーカードを入れ替えた場合でも、連番で ファイル名を作成	⊠ ∕

☑ (オン)を選択すると、電源をオフにしても設定を保存します。□ (オフ)を選択すると、電源をオフにしたときに、設定が初期状態に戻ります。

- MENUボタンを押す
 [メニュー] が表示されます。
- **2** [共通] をタッチする 「共通」画面が表示されます。
- **3** [モードメモリ] をタッチする 「モードメモリ」画面が表示されます。
- 4 設定を変更する項目をタッチする
 - ☑ (オン) /□ (オフ) が切り替わります。
 - 変更する項目が表示されていないときは、
 ② アイコンをタッチして、画面を切り替えます。



- **5** [決定] をタッチする
- **6 ③** を2回タッチする
 - 撮影できる状態になります。
 - ▶ボタンを押すと再生モードになります。

撮影情報を確認する

撮影時の液晶モニターの表示内容は、以下の4通りから選択できます。表示内容の詳細は、表紙裏の「画面の表示」をご覧ください。

(画面の表示は、アイコンの表示位置を示すための例です)

[標準]



[標準+ヒストグラム]



「情報表示なし]



[LCDオフ]



■ メモ

- [LCD オフ] のときにも、すべてのボタンは使用できます。シャッターボタンを押せば、撮影できます。
- 手ぶれしやすい条件のとき、▲♥が表示されます。手ぶれを防ぐ方法については、p.70をご覧ください。
- ヒストグラムの形状を見ることで、画像の明るさと明暗差が適正かどうかを確認できます (p.59)。
- [情報表示なし] のときでも、ストロボが発光する場合は、シャッターボタン半押し時に **5** (ストロボアイコン) が表示されます。

1 撮影モードで液晶モニターをタッチ する

[撮影ツールバー] が表示されます。

- **2** [DISPLAY] をタッチする 表示内容の選択画面が表示されます。
- **3** 表示内容をタッチする設定が保存され、撮影できる状態になります。



撮影モードを選ぶ

シーンに合わせて撮影モードを選ぶ

撮影するシーンに合った撮影モードを選択するだけで、手軽にぴったりの雰囲気の写真が撮影できます。写真用の撮影モードは、以下の通りです。

ア1	イコン	撮影モード	内容	使えない機能
6	AUTO PICT	オート ピクチャー	適切な撮影モードをカメラが自動的に 選択して撮影します。	連続撮影、オート ブラケット、ホワ イトバランス、測 光方式、露出補正、 AFエリア設定
P		プログラム	シャッター速度と絞り値をカメラが自動的に設定して写真を撮影します。その他の撮影条件は、自由に設定できます。	なし
▼ 夜景 シャッター速度を遅くして、夜景をきれ スト いに撮影します。手ぶれを防ぐため、三 オ 脚などで固定して撮影してください。人 +: 物も入る場合は、ストロボを発光させて ドラ		オート、オート		
	•	ポートレート	人物の肌色を明るく健康的に仕上げます。 す。	連続撮影、オート ブラケット+他の ピクチャーモード の使えない機能
	M	風景	近景から遠景まで広い範囲にピントが 合うように撮影します。	
	*	花	花の輪郭をやわらかめに表現します。	
ピクチ	0	キッズ	動きの多い子供の写真をきれいに仕上 げます。	
ナヤー		サーフ& スノー	砂浜や雪山など、背景の明るい場所での 写真をきれいに仕上げます。	ホワイトバラン
・モード	¥	スポーツ	動きの速いものを撮影するのに適しています。シャッターを切るまで動くものにフォーカスを合わせ続けます。	パッイトバック ス、シャープネス、 彩度、コントラス ト、測光方式
	9	ペット	ペットの毛色に合わせた撮影をすることもできます (p.48)。	
	Δ	テキスト	文字をくっきりときれいに撮影します。 また、お好みで白黒や反転に仕上げま す。	
	79	料理	彩度をやや高めにして、料理を色鮮やか に撮影します。	

アイコン	撮影モード	内容	使えない機能
(♣)	Digital SR	より高いISO感度でぶれを軽減して撮影します。	感度
•	フレーム合成	カメラに保存されているフレーム (飾り枠) に合わせて撮影します(p.51)。	連続撮影、記録サイズ、画質、オートブラケット、自動 追尾

メモ

- 撮影モードが空(ペット)のとき、[ストロボモード]は®(発光禁止)に 設定されます。[ストロボモード]は変更可能です。
- 撮影モードが ⇔ (花)、♡ (ペット)、⑤ (キッズ)、ℕ (料理)、△ (テキスト)のとき、[フォーカスリミット]は「オフ」に設定されますが、変更は可能です。
- 撮影モードが「● (フレーム合成) のとき、[記録サイズ] は 3M に固定されます。
- **1** 撮影モードで液晶モニターをタッチする 「撮影ツールバー」が表示されます。
- 2 撮影モードアイコンをタッチする
 - [撮影ツールバー] には、現在選択中の撮影モードのアイコンが表示されます。
 - [撮影モードパレット] が表示されます。
 - 矢印アイコン((図)) をタッチすると、撮影モードパレットが切り替わって表示されます。
- **3** 使用する撮影モードのアイコンを タッチする

選択した撮影モードのガイド画面が表示されます。

ガイド画面の表示を省略したいときは、アイコンをダブルタッチします。撮影モードが選択され、撮影できる状態になります。





- 矢印アイコン(図図)をタッチすると、前後の撮影モードが表示されます。
- [パレット]をタッチすると[撮影モードパレット]に戻ります。
- 4 [決定] をタッチする

撮影モードが選択され、撮影できる状態になります。

5 シャッターボタンを半押しする

ピントが合うと、液晶モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。

- **6** シャッターボタンを全押しする 撮影されます。
- 🍱 メモ

ガイド画面は、表示させないようにもできます (p.158)。

人物を撮影する

人物を撮影する場合は、 ◆ (ポートレート) モードか

(キッズ) モードを選択します。

- (ポートレート) モードでは、顔認識AF機能と顔認識AE機能が働き、 人物に正面からカメラを向けるだけで自動的に顔の位置を認識し、ピントを合わせ (顔認識AF)、露出調整して (顔認識AE) 撮影を行います。 ⑤ (キッズ) モードは、自動追尾AFが働きますので、動きの多い子供の 撮影に適しています。
- **1** 撮影モードで液晶モニターをタッチする 「撮影ツールバー」が表示されます。
- 2 撮影モードアイコンをタッチする
 - [撮影ツールバー] には、現在選択中の撮影モードのアイコンが表示されます。
 - [撮影モードパレット] が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン (((風)) をタッチして画面を切り替えます。
- 3 ♠か@アイコンをダブルタッチする
 - 撮影できる状態になります。
 - (ポートレート) モードの場合は、カメラが液晶モニター内の被写体の顔を認識すると、顔の位置に黄色いフォーカスフレームが表示されます。それ以後、被写体の動きに合わせてフォーカスフレームの位置と大きさが変化します。
 - ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイド画面が表示されます。

4 シャッターボタンを半押しする

ピントが合うと、液晶モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。

5 シャッターボタンを全押しする 撮影されます。

₽ <u>×</u>€

- 被写体の顔を認識できない場合、AFエリア(マルチ)でピントを合わせます。
- 液晶モニターには、モードアイコンとフォーカスフレームだけが表示されます。その他の撮影情報は表示されません。
- サングラスなどで被写体の顔の一部がさえぎられている場合や、顔の向きが正面ではない場合は、顔認識AFと顔認識AEが働かないことがあります。
- キッズモードでは、測光方式は、分割測光に固定されます。
- オートピクチャーモードを選び、ポートレートモードになった場合も、顔 認識AFと顔認識AEが働きます。
- キッズモードでは、自動追尾AFが働きます。シャッターボタンを半押ししてからも、被写体の動きに合わせてピントを追い続けます。
- 顔認識作業中は連続撮影はできません。
- 顔認識作業中はデジタルズームは使えません。
- 顔認識作業中はオートブラケット撮影はできません。

カメラまかせで撮影する

圏 (オートピクチャー) モードでは、シャッターを押すだけで、カメラが最適なモードを判断して撮影することができます。

- ⑤ (標準) モード、 (ポートレート) モード、 (風景) モード、 (極景) モードから最適なモードを選択します。
- **1** 撮影モードで液晶モニターをタッチする [撮影ツールバー] が表示されます。
- **2** 撮影モードアイコンをタッチする
 - [撮影ツールバー] には、現在選択中の撮影モードのアイコンが表示されます。
 - [撮影モードパレット] が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン (<) かをタッチして画面を切り替えます。

3 ミスティス アイコンをダブルタッチする

- 撮影できる状態になります。
- ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイド画面が表示されます。

4 シャッターボタンを半押しする

- 被写体に合わせて最適なモードが選択されます。選択されたモードは 液晶モニターの左上部に表示されます。
- ピントが合うと、液晶モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。
- **5** シャッターボタンを全押しする 撮影されます。

■ メモ

- オートピクチャーモードでは、露出補正は±0.0に固定されます。
- オートピクチャーモードを選び、ポートレートモードになると、顔認識AF と顔認識AFが働きます。人物に正面からカメラを向けるだけで自動的に顔 の位置を認識し、ピントを合わせ、露出調整して撮影します。
- 連続撮影、オートブラケットは選択できません。
- ストロボモードがオート、オート+赤目設定中に夜景と判断した場合は、 ストロボ発光が禁止に設定されます。


暗いところで撮影する

夕景や夜景など、光の少ない暗いところで写真を撮るには、長時間シャッターを開けて、光を取り込む必要があります。このカメラには、そんなシーンに最適な撮影モードとして「個(夜景)モードが用意されています。夜景モードでは、シャッター速度を遅くして、夜景をきれいに撮影します。また、夜景をバックに人物を撮影する場合にストロボを発光させても、シャッター速度が速くならないので、人物も夜景もきれいに撮影できます。

- 暗いところでの撮影では、シャッター速度が遅くなるため、手ぶれしやすくなります。手ぶれしやすいシャッター速度では、画面に ▲♥(手ぶれ警告)が表示されます。手ぶれを防ぐためには、三脚やセルフタイマー、リモコンを使っての撮影が有効です。
- 暗いところでストロボを使わずに撮影するには、ISO 感度の設定を高くする方法もあります。ISO感度を高くすると、シャッター速度が速くなり、手ぶれや被写体ぶれを防ぎやすくなります。ただし、画像にノイズが増えます (p.75)。

ペットを撮影する

②(ペット)モードでは、撮りたいペットの 毛色が白っぽいか、黒っぽいか、中間色かでアイコンの色を選んでください。犬アイコンと猫アイコンは、絵柄が違うだけで、撮影結果に与える効果は同じです。お好みで使い分けてください。



テキストを撮影する

国(テキスト)モードでは、文字をくっきりと読みやすく撮影することができます。大事な書類を画像にして保存するときやテキストの文字が小さくて読みにくいときに便利です。テキストの表示や状態に合わせて、カラー、カラー反転、白黒、白黒反転から選ぶことができます。

手ぶれや被写体ぶれを軽減して撮影する

(▲) (Digital SR) モードでは、他のモードより高いISO感度で、ぶれを抑えて撮影することができます。シャッター速度と絞りは、適切な値に自動設定されます。手ぶれや被写体ぶれが起きやすい撮影シーンでお使いください。

Digital SRモードは、ISO感度がAUTO3200に固定されます。

構図を決める

ズームを使う

ズームを使わないとき(広角側)は、遠くのものはより小さく遠近感を 強調して、立体感を演出できます。ズームを使うと(望遠側)では、遠 くのものが大きく写り、遠近感がなくなります。

撮影モードでズームレバーを ↓ 側ま たは♠♠側に回す

∮望遠 :写る範囲を狭くし、被写体を大き くします。

♦₳₳広角:写る範囲を広くし、被写体を小さ くします。



「デジタルズーム」が「オフ」のときは、3倍 までの光学ズーム撮影が可能です。「デジタ ルズーム〕が「オン」のときは、光学ズーム と合わせて、被写体を最大約12倍相当まで 拡大して撮影できます。



領域 ズーム領域

(4) 注意

「フォーカスモード」がぬ(マクロ)に設定されているときは、光学ズームは 使用できません (デジタルズームは使用できます)。

🍱 メモ

- 拡大倍率が大きくなると、手ぶれしやすくなります。手ぶれを防ぐために は、三脚やセルフタイマー、リモコンを使っての撮影が有効です。
- デジタルズームを使って撮影すると、光学ズームを使って撮影したときよ りも、画像が粗くなります。

[デジタルズーム] を設定する

初期状態では、[デジタルズーム] は「オン」になっています。光学ズームだけを使って撮影したいときは、「オフ」に設定します。

- 1 MENUボタンを押す 「メニュー」が表示されます。
- **2** [共通] をタッチする 「共通」画面が表示されます。
- **3** [デジタルズーム] をタッチする **※** (オン) /□ (オフ) が切り替わります。
- **4 ⑤** を2回タッチする
 - 撮影できる状態になります。
 - ▶ボタンを押すと再生モードになります。



フレーム撮影する

カメラ内に保存されているフレーム(飾り枠)に合わせて構図を決め、撮 影することができます。あらかじめ3種類のフレームが用意されています。

- **1** 撮影モードで液晶モニターをタッチする [撮影ツールバー] が表示されます。
- **2** 撮影モードアイコンをタッチする
 - [撮影ツールバー] には、現在選択中の撮 影モードのアイコンが表示されます。
 - [撮影モードパレット] が表示されます。
 - ●アイコンが表示されていない場合は、矢 印アイコン(図図)をタッチして画面を 切り替えます。



3 ● アイコンをダブルタッチする

- フレーム選択画面が表示されます。
- ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイド画面が表示されます。
- **4** 使用するフレームをタッチする フレーム合成画面が表示されます。
- **5** [決定] をタッチする
 - 設定が保存され、撮影できる状態になります。
 - 矢印アイコン(図図)をタッチして使用するフレームを選び直すこともできます。
- **6** シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカス フレームが緑色に変わります。
- **7** シャッターボタンを全押しする 撮影されます。



- フレーム撮影には、内蔵メモリー/SDメモリーカードに保存されているフレームが使用されます。
- フレーム撮影時の記録サイズは 3M に固定されます。
- フレーム撮影モードに入る前の記録サイズが 3M 以外の場合は、他の撮影 モードに変更すると、元の記録サイズに戻ります。



サイズ・画質・明るさ・色などを調整する

このカメラは、特別な設定をしなくても、自動的に明るさや色合いを調整してきれいな写真や動画を撮ることができます。しかし、思い通りの写真や動画を撮影するには、撮影条件を自分で調整することが必要なときもあります。ここでは、さまざまな撮影条件の設定について説明します。

サイズと画質

写真や動画の用途によってサイズと画質を設定します(p.53)。

明るさ

写真の明るさ(露出)は、光を取り込む量(絞り値)と取り込む時間 (シャッター速度) によって決まります。カメラが設定した絞り値と シャッター速度による明るさ (露出) が意図に合わないときは、[露出補正] を使って自分で調整します (p.58)。

また、被写体のどの部分の光を測って写真の明るさ(露出)を決めるかは、[測光方式]で設定します (p.60)。

暗いところで撮影するときは、ストロボを使って被写体を明るく写すことができます(p.61)。ストロボを使わずに自然な明るさで撮りたいときはISO感度を設定します(p.75)。

色合い(ホワイトバランス)

カメラの自動調整では、適切な色合いに撮影できないときや、写真の赤みや青みを意図的に強調したいときは、[ホワイトバランス] を設定します (p.63)。

シャープネス/彩度/コントラスト

被写体の輪郭を強調したいときやソフトにしたいときは[シャープネス]を、色の鮮やかさを調整したいときは [彩度] を、明暗差を調整したいときは [コントラスト] を変更します (p.65)。

撮影条件を自動で変えて撮影する(オートブラケット)

シャッターボタンを押したときに、露出、ホワイトバランス、シャープネス、彩度、コントラストを自動的に変えた写真を3枚連続して撮影します。(p.66)

記録サイズ、画質、フレームレートを設定する

写真や動画の[記録サイズ](横×縦の大きさ)と[画質](データ圧縮率)、[フレームレート](動画撮影時の1秒間の画面数)は、用途に応じて設定します。

[記録サイズ] の数値や [画質] の★の数は、多くなるほど写真をプリントしたときや動画を再生したときに鮮明な画像を撮影することができます。また、[フレームレート] は大きくなるほど動画の動きがなめらかになります。ただし、ファイルサイズが増えるので、撮影できる枚数や動画の記録時間は少なくなります。

用途に応じて適切な [記録サイズ] [画質] [フレームレート] を設定してください。

写真の場合

選べる記録サイズと適した用途

7м	3072×2304	
5м	2592×1944	5
4м	2304×1728	#1
3м	2048×1536	٦
2м	1600×1200	供明
640	640× 480	

フォトプリントなどの高画質印刷、A4以上の大判プリント、画像編集などの加工用など

はがきサイズプリントなど


ホームページ掲載、電子メール添付など

選べる画質と適した用途

***	S.ファイン	圧縮率が最も低く、A4以上の大判プリントに適しています。
**	ファイン	圧縮率が標準で、L判の写真プリントやパソコンの画面で画像を 見るときに適しています。
*	エコノミー	圧縮率が最も高く、電子メールへの添付やホームページ掲載用に 適しています。


- MENUボタンを押す
 [メニュー] が表示されます。
- **2** [撮影1] をタッチする 「撮影1」画面が表示されます。

- **3** [記録サイズ] をタッチする 「記録サイズ」画面が表示されます。
- **4** 設定する記録サイズをタッチする 設定が保存され、一つ前の画面に戻ります。
- **5** 国を2回タッチする
 - 撮影できる状態になります。
 - ▶ボタンを押すと再牛モードになります。



[画質] を設定するには

手順3で [画質] をタッチして設定 します。



₽ ×モ

- プリントした写真の美しさ、鮮明さには、使用するプリンターの解像度なども関係してきます。

記録サイズ/画質と撮影可能枚数の目安

	★★★ (S.ファイン)		★★(ファイン)		★ (エコノミー)	
	内蔵 メモリー	256MB	内蔵 メモリー	256MB	内蔵 メモリー	256MB
7m 3072×2304	5枚	69枚	11枚	134枚	16枚	200枚
5m 2592×1944	7枚	86枚	14枚	173枚	22枚	267枚
4m 2304×1728	10枚	121枚	20枚	242枚	29枚	346枚
3m 2048×1536	12枚	151枚	25枚	299枚	36枚	435枚
2m 1600×1200	20枚	242枚	33枚	401枚	49枚	586枚
640 × 480	79枚	953枚	116枚	1386枚	156枚	1906枚

この表の数値は、被写体、撮影状況、撮影モード、使用するSDメモリーカード などにより変わります。

動画の場合

選べる記録サイズと適した用途

640 640×480	テレビやパソコンの画面で動画を見るときに適しています。
320 320×240	電子メールへの添付やホームページ掲載用に適しています。

選べる画質と適した用途

★★★ S.ファ	イン	鮮明な画像になります。
★★ ファイ	ン	
★ エコノ	ξ-	粗い画像になります。

選べるフレームレートと適した用途

30fps	動きがなめらかになります。
15fps	記録時間が長くなります。

選べるカラーモードについて

(フルカラー)	フルカラーで撮影します。
(白黒)	白黒で撮影します。
(セピア)	セピア色で撮影します。

選べるMovie SRについて

☑ (オン)	手ぶれ補正を行います。
□ (オフ)	手ぶれ補正を行いません。

記録サイズを設定するには

- MENUボタンを押す [メニュー] が表示されます。
- **2 [動画] をタッチする** 「動画」画面が表示されます。
- **3** [記録サイズ] をタッチする 「記録サイズ」画面が表示されます。
- **4** 設定する記録サイズをタッチする 設定が保存され、一つ前の画面に戻ります。



- **5** ⑤ を2回タッチする
 - 撮影できる状態になります。
 - ▶ボタンを押すと再生モードになります。

[画質] / [フレームレート] を設定するには

手順3で [画質] または [フレーム レート] をタッチして設定します。



記録サイズ




記録サイズ/画質/フレームレートと撮影可能時間の目安

		30fps		15fps	
		内蔵 メモリー	256MB	内蔵 メモリー	256MB
640	***	19秒	3分47秒	37秒	7分28秒
640×480	**	25秒	5分4秒	49秒	9分46秒
	*	38秒	7分42秒	1分15秒	14分56秒
320	***	30秒	6分3秒	58秒	11分33秒
320×240	**	41秒	8分1秒	1分19秒	15分52秒
	*	58秒	11分33秒	1分56秒	23分5秒

この表の数値は、被写体、撮影状況、撮影モード、使用するSDメモリーカードなどにより変わります。


カラーモードを設定するには

手順3で [カラーモード] をタッチ して設定します。



Movie SRを設定するには


手順3で [Movie SR] をタッチして設定します。



露出を補正する

写真と動画の明るさを調整します。

- MENUボタンを押す
 [メニュー] が表示されます。
- **2** [撮影2] をタッチする 「撮影2」画面が表示されます。
- **3** [露出補正] をタッチする 「露出補正」 画面が表示されます。
 - □または⊕アイコンをタッチして露 出補正量を調整する
 - 明るくする場合は
 場合は
 アイコンをタッチします。
 露出補正量は、
 -2.0 EV~+2.0 EVまでの
 取出
 - 露出補正バーをドラッグして調整することもできます。



ヒストグラム

露出補正バー

- ヒストグラムとは、画像の明るさの分布を表すグラフです (p.59)。
- 5 [決定] をタッチする 設定が保存され、一つ前の画面に戻ります。
- **6** ⑤ を2回タッチする
 - 撮影できる状態になります。
 - ▶ボタンを押すと再生モードになります。

カメラは、明るめのグレーを基準に被写体の明るさを調整します。そのため、露出補正をしない状態では、白い雪景色を撮影しても、黒いピアノを撮影しても、灰色に写ります。黒いものを黒く写したいときは、露出を回側に、白いものを白く写したいときは、露出を回側に補正します。

ヒストグラムを使う

このカメラには、画像の明るさの分布を表すグラフ(ヒストグラム)を 表示する機能があります。ヒストグラムの横軸は明るさ(左端は黒、右 端は白)を、縦軸は各明るさごとの画素数を示します。

撮影前や撮影後にヒストグラムの形状を見ることで、画像の明るさと明暗差が適正かどうかを確認し、露出補正や撮り直しの判断にご利用いただけます。

職「撮影情報を確認する」(p.41)、「撮影情報を表示させる」(p.86)

画像の明るさを見る

明るさが適正な画像では、グラフの山は中央にあります。しかし暗い画像ではグラフの山は左側に偏り、明るい画像では右側に偏ります。

暗い画像

適正な明るさの画像

明るい画像







画像の中で、暗過ぎてヒストグラムの左端よりもさらに左に来てしまう部分は真っ黒になり(黒つぶれ)、明る過ぎてヒストグラムの右端よりも右に来てしまう部分は真っ白になってしまいます(白とび)。

露出補正をするときは、黒つぶれや白とびが発生しないように、分布が グラフ内に収まり、左右に偏らないような露出にします。

明暗差のバランスを見る

明暗差のバランスが取れた画像では、グラフの中央部になだらかな山のピークが来ます。しかし、明暗差が激しく、中間的な明るさの部分が少ない画像では、左右に山のピークが来て、中央部分がくぼんだグラフになります。



測光方式を選ぶ

画面のどの部分の光を測って露出(明るさ)を決めるかを設定します。

測光方式

Ø	分割測光	画面全体をきめ細かく測光して、カメラが適正な露出を決めます。明るい部分と暗い部分が入り組んだ複雑な被写体でも比較的適正な露出を得ることできます。
0	中央部重点測光	画面の中央部に重点を置きつつ、画面全体の明るさを均等 に測って露出を決めます。画面の周辺に明るいものや暗い 部分があるときでも、中央部を適正な露出で撮影できま す。
•	スポット測光	画面の中央のみを測光して露出を決めます。画面内の特定 の被写体を適正な露出で撮影したいときなどに利用しま す。

- MENUボタンを押す
 「メニュー」が表示されます。
- **2** [撮影1] をタッチする 「撮影1」画面が表示されます。
- **3** [測光方式] をタッチする 「測光方式」画面が表示されます。
- **4 設定する測光方式をタッチする** 設定が保存され、一つ前の画面に戻ります。
- **5** 国を2回タッチする
 - 撮影できる状態になります。
 - ▶ボタンを押すと再生モードになります。

- 測光は、シャッターボタンを半押ししたときに行われ、露出が決定されます。
- 画面の中央にない被写体を「スポット測光」を利用して適正露出で撮影したいときは、いったん被写体を画面中央に置き、シャッターボタンを半押しして露出を固定してからカメラを動かし、撮りたい構図を決めます。
- 撮影モードが 2 (動画) のときは、「分割測光」に固定され、変更できません。




ストロボを使う

ストロボモード

\$ _A	オート	暗いときや逆光のときにストロボを発光します。
③	発光禁止	明るさにかかわらず、常にストロボを発光しません。
4	強制発光	明るさにかかわらず、常にストロボを発光します。
® _A	オート+赤目	ストロボの光が目に反射して赤く写るのを軽減します。ストロボは暗いときや逆光のときに発光します。
® _‡	強制+赤目	ストロボの光が目に反射して赤く写るのを軽減します。ストロボは常に発光します。
SOFT	ソフト	ストロボの光量を絞り、近い距離でストロボを発光して も、明るすぎないようにします。ストロボは常に発光しま す。

撮影モードで液晶モニターをタッチする 「撮影ツールバー」が表示されます。

- **2** ストロボモードアイコンをタッチす る
 - 「撮影ツールバー」には、現在選択中の 「ストロボモード」のアイコンが表示さ れます。



- る
 - 設定が保存され、撮影できる状態になります。
 - ▶ボタンを押すと再生モードになります。

■ メモ

- ストロボの光が十分に届くのは、ズームを使っていない状態で約0.15mか ら約6mの範囲です(工場出荷時設定。光学3倍ズームを使っているとき は、約0.4mから約3mの範囲)。被写体からの距離が遠すぎるとストロボ の光は届かず、近すぎると露出が正しく調整されません。ISO感度を高く する(p.75)とストロボが有効な距離が延びます。
- 暗いところでストロボを使わずに撮影するには、ISO 感度の設定を高くす る方法もあります。ISO感度を高くすると、シャッター速度が速くなり、手 ぶれや被写体ぶれを防ぎやすくなります。ただし、画像にノイズが増えま す (p.75)。



- 撮影モードが (動画)、[ドライブモード] が (連続撮影) またはオートブラケットの (露出)、[フォーカスモード] が (無限遠) に設定されているとき、[ストロボモード] は常に (発光禁止) になります。
- ストロボ撮影で人物の目が赤く写ることがあります。これは、目の網膜にストロボの光が反射して発生する現象です。人物をストロボを使って撮影するときは、赤目にならないように、[ストロボモード] を% (オート+赤目) や% (強制+赤目) にしましょう。また、人物の周りを明るくしたり、ズームを使わないで近くから撮影するのも、赤目を防ぐために有効です。それでも赤目になってしまったときは、再生時に赤目補正機能を使って修正しましょう (p.124)。
- [ストロボモード]を%(オート+赤目)や%(強制+赤目)にしたときは、 本発光の前にプリ発光(予備発光)が行われます。

色合いを調整する(ホワイトバランス)

[ホワイトバランス] とは、白いものが白く写るように、撮影時の光の状態に応じて画像の色合いを調整する機能です。カメラの自動調整が思い通りにいかないときや、写真の赤みや青みを意図的に強調したいときに設定します。

AWB	オート	カメラが自動的に色合いを調整します。	
*	太陽光	太陽の下で撮影するときに設定します。	
ΔL	日陰	日陰で撮影するときに設定します。青みを抑えます。	
	白熱灯	電球など白熱灯で照明されたものを撮影するときに設定 します。赤みを抑えます。	
黨	蛍光灯	蛍光灯で照明されたものを撮影するときに設定します。	
Д	マニュアル	撮影時の光の状態で白いものが白く写るように、手動でホワイトバランスを調整します。	

- 1 MENUボタンを押す 「メニュー」が表示されます。
- **2** [撮影1] をタッチする 「撮影」」画面が表示されます。
- **3** [ホワイトバランス] をタッチする 「ホワイトバランス」画面が表示されます。
- **4** 矢印アイコン (<>□) をタッチして、 設定するホワイトバランスを選ぶ
- 5 [決定] をタッチする設定が保存され、一つ前の画面に戻ります。
- 6 ⑤を2回タッチする
 - 撮影できる状態になります。
 - ▶ボタンを押すと再生モードになります。

🍱 メモ

夕焼けや朝焼けを撮影するときに△ (日陰)に設定すると、赤みを強調した 写真が撮影できます。



手動でホワイトバランスを設定する(マニュアル)

あらかじめ、白い紙などホワイトバランスの調整に用いる素材を用意しておきます。

「ホワイトバランス」画面で [マニュアル] を選ぶ

[調整] と調整枠が表示されます。

2 ホワイトバランスの調整に用いる素材(白い紙など)にレンズを向け、画面中央の調整枠いっぱいに素材が入るよう、カメラを構える



3 [調整] をタッチする

ホワイトバランスが調整されます。調整が完了すると、[完了] と表示されます。

4 [決定] をタッチする

設定が保存され、一つ前の画面に戻ります。

- 5 ⑤を2回タッチする
 - 撮影できる状態になります。
 - ▶ボタンを押すと再生モードになります。

№ ×モ

品(マニュアル)を選択中、[調整] をタッチせずに [決定] をタッチすると、前回調整した値が引き続き使用されます。

シャープネス/彩度/コントラストを調整する

被写体の輪郭を強調したいときやソフトにしたいときは[シャープネス]を、色の鮮やかさを調整したいときは[彩度]を、明暗差を調整したいときは「コントラスト]を変更します。

- 1 MENUボタンを押す 「メニュー」が表示されます。
- **2** [撮影2] をタッチする 「撮影2」 画面が表示されます。
- **3** [シャープネス] をタッチする 「シャープネス」画面が表示されます。
- **4** シャープネスの度合いをタッチして 選ぶ
 - ⑤3 (ソフト)、⑥3 (標準)、⑥3 (ハード)の3種類から選択できます。
 - 設定が保存され、一つ前の画面に戻ります。





- 撮影できる状態になります。
- ▶ボタンを押すと再生モードになります。

[彩度] または [コントラスト] を設定するには

手順3で [彩度] または [コントラスト] をタッチして設定します。

[彩度] は、 (低)、 (価) (標準)、 (高) の3種類から、 [コントラスト] は、 (01) (低)、 (02) (標準)、 (03) (高) の3種類から選択できます。







撮影条件を自動で変えて撮影する(オートブラケット)

露出やホワイトバランスなどの撮影条件を自動的に変えた3枚の写真を 連続して撮影できます。撮影した後に、写りのいい画像を選ぶことがで きます。

露出とホワイトバランスについては補正する幅を設定することができます。

オートブラケット設定

アイコン	機能	設定できる値
	露出	$\pm 0.3/\pm 0.7/\pm 1.0/\pm 1.3/\pm 1.7/\pm 2.0$
₩B	ホワイトバランス	$\pm 1/\pm 2/\pm 3/\pm 4/\pm 5$
S	シャープネス	なし
	彩度	なし
0	コントラスト	なし

露出を設定するには

- MENUボタンを押す
 [メニュー] が表示されます。
- **2** [撮影2] をタッチする 「撮影2」画面が表示されます。
- **3** [オートブラケット] をタッチする 「オートブラケット画面」が表示されます。



4 回をタッチする 「露出」画面が表示されます。



5 露出の補正値をタッチして選ぶ

- $\pm 0.3/\pm 0.7/\pm 1.0/\pm 1.3/\pm 1.7/\pm 2.0$ から選択できます。
- 設定が保存され、一つ前の画面に戻ります。

6 ⑤ を 2 回 タッチする

- 撮影できる状態になります。
- ▶ボタンを押すと再生モードになります。

■ メモ

露出のオートブラケットでは、設定後に3回シャッターを切って3枚分の撮影を行います。

1枚目は適正露出で2枚目は手順5で設定した値の(一)側、3枚目は(+)側になります。

なお、別途に露出補正 (p.58) を設定している場合には、その値と手順5で設定した値の合算した値で撮影されます。例えば、露出補正を+0.7EVかけていて、オートブラケットで設定した値 (手順5の設定) が $\pm 1.7EV$ の場合、1枚目=+0.7EV、2枚目=-1.0EV、3枚目=+2.3EVとなります。

ホワイトバランスを設定するには

手順4で[ホワイトバランス]を タッチして設定します。

±1、±2、±3、±4、±5の5種類から設定できます。



🌌 メモ

- ホワイトバランスのオートブラケットは、設定後に1回シャッターを切って1枚撮影を行うと、後は設定した値だけホワイトバランスを変えた画像データを自動的にカメラの中に作成します。
 - つまり、1回の撮影でホワイトバランスを変えた3枚分の撮影画像ができあがります。
- 露出とホワイトバランスのみ、値を設定できます。
- シャープネス、彩度、コントラストは現在の設定値に関係なく、標準、低、 高の順番に撮影します。

その他の設定について

シャープネス、彩度、コントラストについては、手順4で それぞれのボタンをタッチすると選択されます。

シャープネス・彩度・コントラストのオートブラケットは、設定後に1回シャッターを切って1枚撮影を行うと、後は調子を変えた画像データを自動的にカメラの中に作成します。

1回の撮影で調子を変えた3枚分の撮影画像ができあがります。

「シャープネス」を 選んだ場合	「標準」、「ソフト」、「ハード」の順に3枚撮影されます。
「彩度」を選んだ場合	「標準」、「控え目」、「鮮やか」の順に3枚撮影されます。
	「標準」、「ローコントラスト」、「ハイコントラスト」の順に3枚撮影されます。

撮影後に3枚の中から、気に入ったものを選んでください。

撮影ツールバーからの設定について

[撮影ツールバー] で [ドライブモード] を タッチして、[オートブラケット] をタッチ すると、画面右下に [設定変更] アイコンが 表示されます。

このアイコンをタッチして、オートブラケットの設定内容を変更できます。設定できる機能、内容についてはここで記述されているものと同じです。



ピントを合わせる

このカメラは、何も設定しなくても、シャッターボタンを半押ししたときに、自動的にピントを合わせてくれます。しかし、思い通りの位置にピントをすばやく合わせるために、ピント合わせの方法を自分で設定することが必要なときもあります。ここでは、さまざまなピント合わせのための設定について説明します。

ピントを合わせる範囲を選ぶ

レンズの移動範囲(ピントを合わせる距離範囲)を制限します。 [フォーカスリミット] (p.74) を「オン」にすると、ピントを合わせる 範囲が通常の撮影では、通常域から遠距離側の範囲に、マクロ撮影では 近距離側に制限されます。

ピントを合わせる位置を選ぶ

初期状態では、画面中央のフォーカスフレーム内で一番近いものにピントを合わせます。ピントを合わせる位置を固定したいときは、[AFエリア]を設定します(p.73)。

ピントが合いにくいときは

被写体が下の例のような条件にある場合は、ピントが合わないことがあります。こんなときは、いったん撮りたいものと同じ距離にあるものにピントを固定(シャッターボタン半押し)し、その後、構図を撮りたい位置に戻してシャッターを切ります。

- 青空や白壁など極端にコントラストが低いもの
- 暗い場所、あるいは真っ暗なものなど、光の反射しにくい条件
- 細かい模様の場合
- 非常に速い速度で移動しているもの
- 遠近のものが同時に存在する場合
- 反射の強い光、強い逆光(周辺が特に明るい場合)

暗いところでもピントを合いやすくする

暗いところでもピントが合いやすいように、初期状態で [AF補助光] を使用する設定になっています (p.74)。

手ぶれや被写体ぶれを防ぐには

手ぶれや被写体ぶれを防ぐには、シャッター速度を早くする必要があります。そのためには、ISO感度を上げる (p.75)、ストロボを使う (p.61) などの方法があります。

Digital SRモードを使用すると、他の撮影モードに比べて高いISO感度を設定しますので、ぶれが出にくくなります。(p.48)

また、手ぶれしやすいときは、画面に ▲● (手ぶれ警告) が表示されます。手ぶれを防ぐには、三脚、リモコン (p.78)、セルフタイマー (p.77) の使用が有効です。

ピントが合って見える範囲(被写界深度)を変えるには

近い距離から被写体をズームで拡大して撮影すると、ピントが合って見える範囲(被写界深度)を狭くし、被写体の背景をぼかすことができます (p.49)。

3

ピントの合わせ方を選ぶ(フォーカスモード)

AF	標準	被写体までの距離が40cm 以上のときに使用します。 シャッターボタンを半押ししたときに、AFエリアにある ものにピントを合わせます。
મુ	マクロ	被写体までの距離が約15cm~約50cmのときに使用します。シャッターボタンを半押ししたときに、AFエリアにあるものにピントを合わせます。
PF	パンフォーカス	他の人に撮ってもらうときや、車や電車の窓越しに外の風景を撮るときなどに使用します。手前から奥までピントが合うようになります。
A	無限遠	遠くにあるものを撮影するときに使用します。ストロボは ③ (発光禁止)、フォーカス位置は無限遠に固定となります。
MF	マニュアル フォーカス	手動でピントを合わせます。

- **1** 撮影モードで液晶モニターをタッチする [撮影ツールバー] が表示されます。
- **2** フォーカスモードアイコンをタッチ する
 - [撮影ツールバー] には、現在選択されている [フォーカスモード] のアイコンが表示されます。
 - •「フォーカスモード」画面が表示されます。



- **3** 設定するフォーカスモードをタッチ する
 - 設定が保存され、撮影できる状態になります。
 - ■ボタンを押すと再生モードになります。

(A) <u>注意</u>

[フォーカスモード] が**る**(マクロ) に設定されているときは、光学ズームは使用できません(デジタルズームは使用できます)。

■ メモ

- [フォーカスモード]が AF (標準) でピントが合わなかったときは、パンフォーカスになります。
- [フォーカスモード]がめ(マクロ)でピントが合わなかったときは、撮影できません。

手動でピントを合わせる(マニュアルフォーカス)

 「フォーカスモード」画面で [マニュ アルフォーカス] をタッチする

液晶モニターにMF枠が表示されます



2 MF枠内をタッチする

MF枠内が画面いっぱいに拡大して表示されます。

3 **3** 矢印アイコン (<

る

る

る

<br

画面にMFバーが表示され、おおよその距離が表示されます。これを目安にピントを合わせます。

図:近くにピントが合う

▶ : 遠くにピントが合う

- 4 シャッターボタンを半押しする
 - 撮影できる状態になります。
 - ▶ボタンを押すと再生モードになります。

₽ ×€

矢印アイコン((③②) から手を離して5秒以上経過するか、(⑤) をタッチすると、撮影できる状態に戻ります。



MFバー

オートフォーカス条件を設定する

ピントを合わせる位置を選ぶ(AFエリア)

	[]		フォーカスフレーム内の一番近いものにピントを合わせま す。
I	[]	スポット	画面中央にピントを合わせます。
	= €3	自動追尾AF	シャッターボタンを半押ししている間、常にピントを合わ せ続けます。

- MENUボタンを押す
 [メニュー] が表示されます。
- **2** [撮影1] をタッチする 「撮影1」画面が表示されます。
- **3 AFをタッチする** 「AF」画面が表示されます。

- **4** [AFエリア] をタッチする 「AFエリア」画面が表示されます。
- 5 設定するAFエリアをタッチする 設定が保存され、一つ前の画面に戻ります。
- **6 ③** を3回タッチする
 - 撮影できる状態になります。
 - ▶ボタンを押すと再牛モードになります。

- 撮影モードが **2** (動画) のときは、**3** (自動追尾AF) は使用できません。
- 撮影モードが へ (スポーツ) や ⑫ (ペット)、⑤ (キッズ) のとき、[AF エリア] は ■ (スポーツ) に設定されますが、変更は可能です。



ピント合わせの範囲を制限する(フォーカスリミット)

¥	オン	無限遠から約40cmまでの範囲の被写体にピントを合わせます。
		ズームを使用していない場合は、無限遠から約15cmまでの範囲の被写体にピントを合わせます。ズームを使用している場合は、無限遠から約40cmまでの範囲の被写体にピントを合わせます。

 「AF」画面で [フォーカスリミット] をタッチする

FL☑ (オン) /FL□ (オフ) が切り替わります。

- **2 ③** を3回タッチする
 - 撮影できる状態になります。
 - ▶ボタンを押すと再生モードになります。



撮影モードが る (花)、② (ペット)、② (キッズ)、 \S (料理)、△ (テキスト)のとき、[フォーカスリミット]は「オフ」に設定されますが、変更は可能です。

暗いときにもピントを合いやすくする(AF補助光)

¥		被写体が暗く、オートフォーカスが正確に作動しないときに、被写体にAF補助光(橙色の光)が照射され、ピントが合いやすくなります。
	オフ	暗いところでも、AF補助光が照射されません。

- **1** 「AF」画面で[AF補助光]をタッチする
 - ☑ (オン)/□ (オフ)が切り替わります。
- **2 ⑤** を3回タッチする
 - 撮影できる状態になります。
 - ▶ボタンを押すと再生モードになります。



(4) 注意

本製品のAF補助光は、LEDに関する安全基準(IEC60825-1)クラス1に適合しています。AF補助光を直接見ても安全上の問題はありませんが、多少まぶしく感じますので、発光部を至近距離から直接のぞきこむことはしないでください。

🏴 メモ


撮影モードが**僧**(動画)のときと、[フォーカスモード]が**PF**(パンフォーカス)、▲ (無限遠)、**MF**(マニュアルフォーカス)のとき、AF補助光は発光しません。

ISO感度を設定する

撮影する場所の明るさに応じて設定します。

AUTO	64、100、200、400、800、1600、3200 から自動選択されます。 AUTO 調整範囲は、64~100、64~200、64~400、64~800、64~ 1600、64~3200から指定できます。(初期設定は64~400)
64	ISO感度が低い(数字が小さい)ほど、ノイズの少ない画像が得られます。暗
100	」い場所では、シャッター速度が遅くなります。
200	ISO感度が高い(数字が大きい)ほど、暗い場所でもシャッター速度を速く できます。画像にはノイズが増えます。
400	TO STORY TO THE PERSON OF THE
800	
1600	
3200	

- MENUボタンを押す
 「メニュー」が表示されます。
- **2** [撮影1] をタッチする 「撮影1」 画面が表示されます。
- **3** [感度] をタッチする 「感度」画面が表示されます。



AUTO調整範囲を設定する場合

4 [AUTO XXX] (XXXは現在選択されている値) をタッチする

「感度AUTO調整範囲」画面が表示されます。

- **5** AUTO設定範囲を選び、タッチする
 - 64~100/64~200/64~400/64~ 800/64~1600/64~3200の中から選択できます。
 - 選択したい感度が表示されていない場合は、矢印アイコン(図図)を タッチして画面を切り替えます。



3

6 ⑤を2回タッチする

撮影できる状態になります。

AUTO調整範囲を設定しない場合

- 4 設定する感度をタッチする
 - 設定が保存され、一つ前の画面に戻ります。
 - 選択したい感度が表示されていない場合は、矢印アイコン(図図)を タッチして画面を切り替えます。
- **5 ⑤** を2回タッチする
 - 撮影できる状態になります。
 - ▶ボタンを押すと再生モードになります。

<u>≯₹</u>

撮影モードが**増**(動画)のときは、[感度]は [AUTO] に固定され、変更できません。

撮影する

シャッターボタンを全押しする代わりに、セルフタイマー (p.77) やリモコン (p.78) を使ってシャッターを切ることもできます。

また、シャッターを切ったときに、連続して撮影する (p.80) こともできます。

撮影された画像は、液晶モニターに1秒間表示 (クイックビュー) された後、保存されます。 [クイックビュー] の時間は、変更できます (p.81)。



セルフタイマーを使う

シャッターボタンを押してから、10秒または2秒後に撮影されます。 セルフタイマーを使って撮影するときは、カメラを三脚等に固定してく ださい。

- ⑤ 撮影者も含めて集合写真を撮る場合などに利用します。シャッターボタンを押してから約10秒後に撮影されます。
- ③ 手ぶれを避けるために利用します。シャッターボタンを押してから約2秒後に撮影されます。
- **1** 撮影モードで液晶モニターをタッチする

[撮影ツールバー] が表示されます。

- **2** ドライブモードアイコンをタッチする
 - [撮影ツールバー] には、現在選択中の [ドライブモード] のアイコン が表示されます。
 - •「ドライブモード」画面が表示されます。
- 3 © (セルフタイマーモード) アイコン をタッチする

 - 液晶モニターに む と & アイコンが表示されます。
 - セルフタイマーモードを変更したい場合は、必または必をタッチします。
- **4** シャッターボタンを半押しする

ピントが合うと、液晶モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。



撮影までの時間が液晶モニターにカウントダウン表示され、10秒後または2秒後に撮影されます。


<u> メモ</u>

カウントダウン中にシャッターボタンを半押しするとカウントダウンを中止 します。全押しすると、カウントダウンをやり直します。




3

リモコンを使って撮影する



シャッターボタンを全押しする代わりに、リモートコントロールEまた はF(別売)を使って撮影できます。

- 撮影モードで液晶モニターをタッチする 「撮影ツールバー」が表示されます。
- **2** ドライブモードアイコンをタッチする
 - [撮影ツールバー] には、現在選択中の [ドライブモード] のアイコン が表示されます。
 - •「ドライブモード」画面が表示されます。
- 3 🗽 (リモコン) アイコンをタッチする • 🗓sの部分には、現在選択中のリモコンモー
 - ドが表示されます。 • 液晶モニターに i と is アイコンが表示さ
 - れます。 • リモコンモードを変更したい場合は、 ▮ま
 - たはissをタッチします。 • リモコンモードでは、セルフタイマーラン
 - プが点滅します。



■s: セルフタイマーランプが速く点滅し、約3秒後に撮影されます。

i:すぐに撮影されます。



動画撮影モードで撮影を中止するには、リモコンまたはカメラのシャッター ボタンを押します。



リモコンを使ってズーム倍率を変更する

リモートコントロールE(別売)では、シャッターボタンによる撮影のほか、ズームボタンを使ってズーム倍率を変えることもできます。

1 リモコンモードでリモコンのズームボタンを押す 押すたびにズーム位置が切り替わります。

(4) 注意

- [フォーカスモード]がめ(マクロ)のときは、ズームボタンを押してもズーム位置は変わりません。
- リモコンを使ってズーム倍率を変更できるのは、光学ズーム域のみです。 デジタルズーム域は使えません。

🍱 メモ

- 本体のボタンは、通常と同じように操作できます。
- リモコンの届く距離は、カメラ正面から約4mです。
- 新品のリモコン用電池を使うと、リモコンからカメラへ信号を約30,000回 送信することができます。

3

連続して撮影する

シャッターボタンを押している間、連続して撮影します。 SDメモリーカードまたは内蔵メモリーがいっぱいになるまで、連続撮影できます。

- **1** 撮影モードで液晶モニターをタッチする [撮影ツールバー] が表示されます。
- 2 ドライブモードアイコンをタッチする
 - [撮影ツールバー] には、現在選択中の [ドライブモード] のアイコン が表示されます。
 - •「ドライブモード」画面が表示されます。
- **3** アイコンをタッチする 設定が保存され、撮影できる状態になります。
- **4** シャッターボタンを半押しする ピントが合うと、液晶モニターのフォーカスフレームが緑色に変わります。
- **5** シャッターボタンを全押しする シャッターボタンを押しつづけている間、連続して写真が撮影されます。
- **(4)** 注意


連続撮影では、ストロボは発光しません。

- 連続撮影の間隔は、記録サイズや画質の設定によって異なります。
- ピント、露出は、1枚目で固定されます。

撮影直後の画像表示の時間を設定する(クイックビュー)

クイックビュー (撮影直後の画像表示) の時間を [オフ] (表示しない) [1秒] [2秒] [3秒] [4秒] [5秒] から選択します。


- MENUボタンを押す
 「メニュー」が表示されます。
- **2** [撮影2] をタッチする 「撮影2」画面が表示されます。
- **3 [クイックビュー] をタッチする** 「クイックビュー」画面が表示されます。
- **4** 設定する表示時間をタッチする 設定が保存され、一つ前の画面に戻ります。
- **5** ⑤ を2回タッチする
 - 撮影できる状態になります。
 - ▶ボタンを押すと再生モードになります。



メモパッドを使う

白い紙にメモするように、白い背景にメモを書いたり、線を描きこんだりできます。

- **1** 撮影モードで液晶モニターをタッチする [撮影ツールバー] が表示されます。
- **2** [メモパッド] をタッチする メモパッド画面が表示されます。



決定

取消

- **3 ▷ アイコンをタッチする** 線選択画面が表示されます。
- **4** 線の色、種類、にじみをそれぞれタッチして選ぶ
 - 線の色は12種類。(黒、白、赤、橙、黄、緑、紫、青、ピンク、水色、深緑、茶)
 - 線の種類は10種類。(自由曲線 [細/標準/ 太/極太]、自由点線曲線 [細/標準/太]、直線 [細/標準/太])
 - 線のにじみは3種類。(なし、中、大)
 - 線の初期値は色:黒、種類:自在曲線、にじみ:なし。
- **5** [決定] をタッチする メモパッド画面に戻ります。
- **6** スタイラスペンでメモしたり、線を引いたりする 内容を変更、消去したいときは、◆ (消しゴム)を使います。消しゴム の使いかたはp.116を参照してください。
- **7** [決定] をタッチする 撮影モードに戻ります。
- **№** ×モ

メモの記録サイズは[640]です。

4 再生と加工

再生のための機能を設定する

▶ボタンを押して撮影モードから再生モードに切り替えます。再生モードでは、[再生ツールバー]を使って再生のための機能を設定します。





▼ 選択するアイコンをタッチ

[再生モードパレット]



選択するアイコンをタッチ

画面に従い、操作を続けます。

- [再生モードパレット] でガイドチェックボックスがチェックされた状態でアイコンをタッチすると、ガイド画面が表示されます。ガイド画面の表示を省略したいときは、ダブルタッチします。
- 一定時間以上、何も操作をしないと、再生画面に戻ります。
- シャッターボタンを押すと(全押しまたは半押し)、撮影画面に切り替わります。
- ⑤ をタッチすると、前の画面に戻ります。

[再生ツールバー] で設定する機能

	項目	内容	初期状態	参照
2280 2280 880	再生モードパレット	再生モードパレットを表示します。	1	
Q,	画像拡大	撮影した写真を拡大表示します。	1	p.89
◇	画像回転	撮影した写真を回転表示します。	I	p.88
葡	画像消去	不要な画像を消去します。	1	p.99
\ ©	お絵かきモード	写真に絵を描いたり、スタンプを 押したり、切り取ってスタンプに したり、一部を消したりします。	_	p.108
•	フレーム合成	写真に飾り枠を合成します。	_	p.116
DISPLAY	情報表示	液晶モニターにどんな情報を表示 するかを設定します。	標準	p.86

[再生モードパレット] でできること

_					
	項目		内容	初期状態	参照
		スライドショウ	撮影した写真や動画を連続して再 生します。	3秒、 ワイプ、 1	p.95
		リサイズ	写真の記録サイズと画質を変更して、ファイルサイズを小さくします。	_	p.105
		トリミング	写真の不要な部分を削除して、別 の写真として保存します。	_	p.106
	D _a	画像/音声コピー	内蔵メモリーとSDメモリーカード間で画像や音声をコピーします。		p.130

	項目		内容	初期状態	参照
		カラー	写真を白黒やセピア、赤、青、緑	白黒	p.120
6 07	エフェクト			口赤	p.120
			写真をソフトな感じにしたり、イ ラスト風にしたり、人物の横幅を 変えたりします。	ソフト	p.123
			魚眼レンズを使って撮影したよう な加工を行います。	中	p.121
		明るさ フィルタ	写真の明るさを変更します。	0	p.122
		フレーム 合成	写真に飾り枠を合成します。	l	p.116
		お絵かき モード	写真に絵を描いたり、スタンプを 押したり、切り取ってスタンプに したり、一部を消したりします。	_	p.108
26	動画編集	静止画 保存	動画の1コマを静止画として保存 します。	1	p.127
		動画分割	場所を指定して、動画を2つに分割します。	ı	p.128
		動画結合	2つの動画を結合して1つにします。	_	p.129
© /	赤目補正		ストロボ撮影で人物の目が赤く 写った写真を補正します。	1	p.124
•	ボイスメモ		撮影した写真に音声 (ボイスメモ) を付けます。	l	p.125
0-п	プロテクト		画像や音声を誤って消去しないようにプロテクト(保護)します。	_	p.102
BPGF	DPOF		撮影した写真のプリントを予約し ます。	1	p.132
46	削除画像復活		誤って削除した画像を復元します。		p.103
orto	起動画面設定		気に入った写真を起動時に表示し ます。	_	p.126

撮影情報を表示させる

再生時の液晶モニターの表示内容は、以下の3通りから選択できます。表 示内容の詳細は、表紙裏の「画面の表示」をご覧ください。

[標準]



[標準+ヒストグラム]



[情報表示なし]




<u> メモ</u>

- ヒストグラムの形状で、画像の明るさと明暗差が適正かどうかを確認できます (p.59)。
- ヒストグラム表示の際には、白とびや黒つぶれ警告を行います。
- 動画ファイルの場合、ヒストグラムは表示されません。
- 1 再生モードで液晶モニターをタッチ する

[再生ツールバー] が表示されます。

- **2** [DISPLAY] をタッチする表示内容の選択画面が表示されます。
- **3** 表示内容をタッチする 設定が保存され、再生できる状態になります。



再生する

再生専用モードで起動する

再生専用モードは、撮影はせずに、すぐに画像や音声を再生したいとき に使用します。

1 電源オフの状態で 下ボタンを押しながら電源スイッチを押す 再生専用モードで起動します。レンズは収納されたまま、繰り出されま せん。

メモ


- 撮影モードで 下がタンを1秒以上押すと、再生専用モードに切り替わり、 レンズが収納されます。
- Im ボタンを押して1秒以内に離したときは、レンズが出たままの通常の再生モードになります。再生モードに移行後、10秒経過するか、再生モードパレットの項目選択を行うと、レンズは保護のため収納されます。
- 再生専用モードでI型ボタンを押すと撮影モードに切り替わり、レンズが繰り出されます。
- SDメモリーカードを参照しているとき、撮影モードで再生ボタンを1秒以上押すと、再生専用モードに切り替わり、レンズが収納されます。そのまま手を離さずに1秒間再生ボタンを押し続けると、内蔵メモリを参照します。

回転表示する

- 1 再生モードで矢印アイコン(図))をタッチして回転させる写真を選ぶ
- **2** 液晶モニターをタッチする [再生ツールバー] が表示されます。
- **4** 回転する方向をタッチする 回転した状態で写真が表示されます。

(4) 注意

- 動画は回転表示できません。
- プロテクトされた写真 (p.102) やSDメモリーカードをライトプロテクトしているとき (p.19) は、回転表示できません。



拡大表示する

写真を再生する際、最大8倍まで拡大表示できます。拡大表示中は、ドラッグして表示位置を変更できます。

- 1 再生モードで矢印アイコン(図))をタッチして拡大表示する写真を選ぶ
- 2 ズームレバーをQ側に回す

写真が拡大表示されます(1倍~8倍)。

- 液晶モニターの ⊕ アイコンをタッチして 拡大することもできます。
- ズームレバーをQ側に回し続けるか、Φ アイコンを押し続けると、連続的に大きさが変わります。
- 写真のどの部分を拡大しているかを画面 た上のガイド表示で確認できます。



拡大表示中にできる操作

<拡大位置の移動>

- 画面左上のガイド表示で、表示範囲をドラッグして移動
- 表示画面で表示したい部分へ向けてドラッグ

<拡大率の変更>

- ズームレバー(Q)/母アイコン:写真を拡大する(最大8倍まで)
- ズームレバー(■)/回アイコン:写真を縮小する(最小1倍まで)
- 表示画面で表示したい範囲をドラッグ (1倍表示時のみ):ドラッグ した範囲を拡大表示
- 1倍表示時に ④ アイコンをダブルタッチすると、最大倍率に拡大されます。
- 最大倍率時に回アイコンをダブルタッチすると、1倍表示に縮小されます。

3 MENUボタンを押す

1画面表示に戻ります。

(<u>)</u> 注意

- 動画は拡大表示できません。
- 液晶モニターの表示モードが[情報表示なし]になっている場合は、拡大部分を確認するためのガイドは表示されません(p.86)。ただし、回母アイコンは表示されます。

9画面表示をする

撮影した画像や音声を液晶モニターに同時に9ファイルずつ表示します。

100PENTX

再生モードでズームレバーを ■ 側に 回す

9画面表示になります。

ファイルの上に表示される記号の意味は 下記の通りです。

「記の通りです。

無印 : 音声なしの写真

♥ (画像あり): 音声付きの写真

: 動画 (1コマ目の画面が表示されます)

♥ (画像なし): 音声のみのファイル

矢印アイコン(図図)をタッチすると9画面単位でページが切り替わります。

・ (選択消去) アイコンをタッチすると、選択消去画面に切り替わります (p.101)。

2 ファイルをタッチする

タッチしたファイルの1画面表示に切り替わります。

フォルダ表示/カレンダー表示に切り替える

9画面表示でズームレバーを ■側に回すと、フォルダ表示またはカレンダー表示に切り替わります。フォルダ表示とカレンダー表示は、画面下部中央のボタンで切り替えることができます。

- 1 再生モードで、ズームレバーを配側に回す 画面が9画面表示に切り替わります。
- **2** ズームレバーを図側に回す 画面がフォルダ表示またはカレンダー表示に切り替わります。


フォルダ表示

画像や音声が記録されているフォルダが一 覧表示されます。

フォルダをタッチするとフォルダ内の画像 が9画面表示されます。

フォルダが10個以上ある場合は、矢印アイ コン(□□□)をタッチして表示するフォル

ダを切り替えることができます。



画面下部の画をタッチすると、カレンダー表示に切り替わります。

カレンダー表示

撮影した画像や録音した音声が、日付ごとに カレンダー形式で表示されます。

カレンダーの日付には、各日付で撮影された 最初の画像が表示されます。

その日付で最初に記録されているのが音声 だけのデータならば、♥が表示されます。



日付をタッチすると、その日付で最初に撮影した画像が1画面表示され ます。

ズームレバーをQ側に回すと、選択されている日付に撮影した画像が9 画面表示されます。

矢印アイコン(<≥)をタッチして前後の月に表示を切り替えること ができます。

画面下部の□をタッチすると、フォルダ表示に切り替わります。

🍱 メモ

フォルダ表示/カレンダー表示でMENUボタンを押すと、通常の9画面表示 に切り替わります。

ボイスメモが付いた写真を再生する

 再生モードで矢印アイコン(図図) をタッチしてボイスメモが付いた写 真(p.125)を選ぶ

ボイスメモが付いている写真には、「\mathbf{\Omega} アイコンが表示されます。



2 ▶アイコンをタッチする

ボイスメモが再生されます。

再生中にできる操作

ズームレバー (♠):音量を大きくするズームレバー (♠):音量を小さくする

回アイコン、**MENU**ボタン:再生を途中で停止します。

動画を再生する

増(動画)モードで撮影した動画を再生します。動画再生時には、音声も同時に再生されます。

- 1 再生モードで矢印アイコン(<</p>
 をタッチして再生する動画を選ぶ
- **2 ▶**アイコンをタッチする

動画が再生されます。

再生中にできる操作

: 一時停止

回、MENUボタン:再生を途中で停止する

: 逆方向に再生

: 逆方向再生中に順方向再生に戻る

ズームレバー (Q): 音量を大きくする ズームレバー (図): 音量を小さくする

一時停止中にできる操作

□ : 一時停止を解除(再生)

□ : 再生を停止する団 : コマ戻しする□ : コマ送りする

3 □ アイコンをタッチする

再生が停止します。



音声を再生する

- (ボイスレコーディング) モードで録音した音声を再生します。
- **1** 再生モードで矢印アイコン(**② 》**)ファイルの総録音時間をタッチして再生する音声を選ぶ

2 ▶アイコンをタッチする

音声が再生されます。

再生中にできる操作

: 一時停止

の、MENUボタン:再生を停止するズームレバー(Q): 音量を大きくする

ズームレバー (**♥**): 音量を小さくする

<インデックスがない場合>

図: 早戻しするID: 早送りする

<インデックスがある場合>

倒 : 前のインデックス位置から再生D : 次のインデックス位置から再生

一時停止中にできる操作

: 一時停止を解除(再生)

□ : 再生を停止する図 : 約5秒前に戻る図 : 約5秒先に送る

メモ

インデックスがある音声の場合は、インデックス位置まで早戻し、早送りされます。



再生済み時間

スライドショウで連続再生する

撮影した写真や動画を連続して再生します。

- 1 再生モードで矢印アイコン(図))をタッチしてスライドショウを開始する画像を選ぶ
- **2** 液晶モニターをタッチする 「再生ツールバー」が表示されます。
- **4 □** アイコンをダブルタッチする
 - •「スライドショウ」画面が表示されます。
 - ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイド画面が表示されます。

スライドショウ

5 [スタート] をタッチする

スライドショウがスタートします。

スライドショウの途中で液晶モニターをタッチすると、一時停止します。一時停止中に「スタート」をタッチすると再開します。

6 シャッターボタン、

I ボタン、

MENUボタンを押すか、

ズームレバーを動かす

スライドショウが終了します。

🌁 メモ

- スライドショウは、終了するまで繰り返します。
- 動画やボイスメモ付きの写真は、「表示間隔」の設定時間にかかわらず、すべて再生されてから次の画像に移ります。
- (ボイスレコーディング) モードで録音した音声は、スライドショウでは再生されません。

[表示間隔] を設定する

「スライドショウ」画面で [表示間隔] をタッチして設定します。 [表示 間隔]は「3秒]「5秒]「10秒]「20秒]「30秒]から選べます。 設定したい秒数のアイコンをタッチすると、設定が保存され、「スライド ショウ」画面に戻ります。

[画面効果] を設定する

「スライドショウ」画面で[画面効果]をタッチして設定します。「画面 効果」は、以下から選択できます。

-	ワイプ	左から右へ画面が流れる効果
3333	チェッカー	格子状に徐々に次の画像が表示される効果
	フェード	現在の画面が徐々に消え、そこに次の画像が浮かび上がっ てくる効果
?	ランダム	ワイプ、チェッカー、フェードがランダムに選択されます。
オフ	オフ	切り替え効果なし

設定したい画面効果のアイコンをタッチすると、設定が保存され、「スラ イドショウ」画面に戻ります。

[効果音] を設定する


「スライドショウ」画面で「効果音」をタッチして設定します。 「画面効果」が「オフ」以外のときに、画面が切り替わるときに流れる効 果音を「1] [2] [3] [USER] [オフ] から選択できます。

🍱 メモ

画面効果がオフのとき、効果音はオフに固定されます。

テレビで再生する

AVケーブルを使用すると、テレビなど、ビデオ入力端子を備えたAV機 器を液晶モニターの代わりに使って再生ができます。ケーブルを接続す るときは、テレビとカメラの電源を必ずオフにしてください。



- カメラのPC/AV端子にAVケーブルを接続する
- **2** AVケーブルのもう一方の端子(映像:黄色、音声:白)を、 AV機器の映像入力端子と音声入力端子に接続する

ステレオ音声の出力に対応する機器に接続するときは、音声端子をし (白) に差し込んでください。

複数の映像入力端子があるAV機器(テレビなど)で画像を見る場合は、 で使用のAV機器の使用説明書をご確認の上、カメラを接続している映 像入力端子を選択してください。

3 AV機器の電源をオンにする

カメラを接続した機器と、画像を映し出す機器が別の場合は、両方の電 源をオンにします。

- **4** カメラの電源をオンにする
 - ビデオ出力専用モードで起動します。
 - AV機器に接続している間は、カメラの液晶モニターはオフになりま す。

4

5 テレビ画面に表示されるガイドに従って操作する

ズームレバー、シャッターボタン、 I ボタン、 MENU ボタンを使って操作します。

ズームレバー : アイコンの選択、ページ送りなどに使います。 シャッターボタン: 選択の確定、表示内容の切り替えなどに使いま

す。

■ボタン :動画や音声の再生などに使います。

MENUボタン : ビデオ出力専用メニューを表示する、前の画面に

戻るときなどに使います。

MENUボタンを押すと、ビデオ出力専用メニューが表示されます。

■ : スライドショウをします。

□ : 写真を拡大します。◇ : 写真を回転します。

ⅰ : 画像や音声を消去します。

コロ:ファイル一覧から表示する画像や音 声を選択します。



6 カメラの電源をオフにする

7 カメラとAV機器からAVケーブルを取り外す

■ メモ

- 長時間使用するときは、ACアダプターキット「K-AC63J」(別売)の使用をおすすめします。
- 国や地域によってはビデオ出力方式が初期状態([NTSC])になっている と画像や音声を再生できない場合があります。その場合は、出力方式を [PAL] に切り替えてください (p.154)。
- AV機器に接続している間は、カメラの液晶モニターはオフになります。
- AV機器に接続している間は、カメラのズームレバーを使っての音量調整はできません。
- 別売のリモコン (p.78) を使うと次のような操作が可能です。 リモートコントロール E: シャッターボタンで次の画像を表示、ズームボタンで前の画像を表示します。

リモートコントロール F:シャッターボタンで次の画像を表示します。

消去する

一つずつ消去する

画像や音声を一つ一つ確認しながら消去します。

(<u>)</u> 注意

- プロテクトされている画像や音声は消去できません (p.102)。
- SDメモリーカードがロックされている場合(ライトプロテクトスイッチが LOCKになっている場合)は、画像や音声は消去できません。
- 1 再生モードで矢印アイコン(図))をタッチして消去する画像または音声を選ぶ
- **2** 液晶モニターをタッチする [再生ツールバー] が表示されます。
- **4** [1画像/音声消去] をタッチする 消去を確認する画面が表示されます。



🍱 メモ

撮影直後に画像が表示されている間に for アイコンをタッチすると、撮影したばかりの画像を消去できます。

ボイスメモを消去する

ボイスメモ付きの写真(p.125)の場合は、手順5で[音声消去]をタッチするとボイスメモだけを消去できます。

写真とボイスメモの両方を消去するには、手順 5で「消去」をタッチします。



まとめて消去する

カメラに保存されているすべての画像や音声をまとめて消去します。

(4) 注意

プロテクトされている画像や音声は消去できません (p.102)。

- **1** 再生モードで液晶モニターをタッチする [再生ツールバー] が表示されます。
- **3** [全画像/音声消去] をタッチする 消去を確認する画面が表示されます。
- **4** [全画像/音声消去] をタッチする すべての画像と音声が消去されます。




選択して消去する

9画面表示で確かめながら、消去する画像や音声ファイルを選び、一括 して消去します。

注意

プロテクトされているファイルは消去できません(p.102)。

再牛モードでズームレバーを 🖼 側に 回す



□ 100PENTX

- ファイルの上に□(チェックボックス)が表 示されます。
- 3 消去するファイルをタッチする
 - ファイルが選択され、□がマに変わります。
 - ズームレバーをQ側に回すと、ファイルが 1画面表示されます(2秒経つか、ズームレ バーを瞬側に回すと9画面表示に戻ります)。

1画面表示でも、チェックボックスをタッチして☑ (オン)/□ (オフ) をひとつひとつ切り替えることができます。

- 4 「消去] をタッチする 消去を確認する画面が表示されます。
- **5** [選択消去] をタッチする 選択したファイルが消去されます。



取消

消去できないようにする(プロテクト)

画像や音声を誤って消去しないように、プロテクトすることができます。

1 再生モードで液晶モニターをタッチする [再生ツールバー] が表示されます。

- 「再牛モードパレット」が表示されます。
- 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン ((園(園)) をタッチして画面を切り替えます。
- $\mathbf{3} \quad \mathbf{0}$
 - 「プロテクト」画面が表示されます。
 - ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイド画面が表示されます。
- **4** 「1画像/音声」をタッチする

プロテクトする画像または音声を選択する 画面が表示されます。

5 矢印アイコン (<>∞) をタッチして プロテクトする画像または音声を選ぶ



6 [プロテクト] をタッチする 選択した画像または音声がプロテクトされます。

注意

SDメモリーカードまたは内蔵メモリーをフォーマットすると、プロテクトされている画像や音声も消去されます。

- プロテクトを解除するには、手順6で [解除] をタッチします。
- プロテクトされている画像や音声には、再生時にファイル番号の下に O-m が表示されます。

すべての画像と音声をプロテクトするには

1 「プロテクト」画面で [全画像/音声] をタッチする

プロテクトを確認する画面が表示されます。



2 [プロテクト] をタッチする

すべての画像と音声がプロテクトされます。

№ ×モ

手順2で [解除] を選択すると、すべての画像と音声のプロテクトが解除されます。

消去した画像を元に戻す

誤って削除した画像を復元することができます。 復元可能な画像を元のファイル名で復活させます。

(4) 注意

- 削除した画像をすべて復元できるわけではありません。カメラの使用状況 により復元できる画像の数は変わります。
- 誤って削除したすぐ後に操作すると、復元できる可能性が高くなります。 削除した後に何枚も新たに撮影をした場合、復元できる可能性は低くなり ます。復元したい場合は削除後すぐの操作をお勧めします。
- **1** 再生モードで液晶モニターをタッチする [再生ツールバー] が表示されます。
- **2 iii** アイコンをタッチする 「再生モードパレット」が表示されます。
- 3 留アイコンをダブルタッチする
 - •「削除画像復活」画面が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン (<) かをタッチして画面を切り替えます。
 - ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイド画面が表示されます。

4 「XXX 枚復活させますか?」と画面に表示されたら [復活] をタッチする

- 復元処理を行います。処理が終了すると再生モードに戻ります。
- 復元できる画像がない場合は、「処理できる画像がありません」と表示されますので、「了解」をタッチします。

🍱 メモ

- 最大999枚の画像を復元できます。
- 復元された画像のファイルフォーマットは元の画像と同じです。

加工する

写真のサイズと画質を変更する(リサイズ)

写真の記録サイズと画質を変更して、ファイルサイズを小さくできます。 SDメモリーカードまたは内蔵メモリーがいっぱいになって撮影できな くなったときは、写真をリサイズして上書き保存すれば、空き容量が増 え、続けて撮影できます。

- 再生モードで矢印アイコン (<>□) をタッチして、リサイ ズする写真を選ぶ
- 2 液晶モニターをタッチする [再生ツールバー] が表示されます。
- - ●「再牛モードパレット」が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン
- **4 ■** アイコンをダブルタッチする
 - 「リサイズ」画面が表示されます。
 - ガイドチェックボックスがチェックされ た状態でタッチすると、ガイド画面が表示 されます。
 - 初期状態では、「記録サイズ」は同じで「画 質]を1段階下げた設定が表示されます。 設定を変更したいときは、「記録サイズ」ま たは「画質」をタッチして設定します。



5 [決定] をタッチする

保存方法を選択する画面が表示されます。

- **6** 「上書き保存」または [新規保存] をタッチする
 - リサイズされた写真が保存されます。
 - 写真がプロテクトされているときは、自動的に新規保存されます。

4

(<u>)</u> 注意

- 動画や音声ファイルはリサイズできません。
- 元の写真よりも大きいサイズ、きれいな画質には変更できません。
- ボイスメモの付いた写真をリサイズして新規保存した場合は、ボイスメモ も一緒に新規保存されます。

写真から不要な部分を削除する(トリミング)

写真から不要な部分を削除して、別の写真として保存できます。

- 1 再生モードで矢印アイコン(図))をタッチして、トリミングする写真を選ぶ
- **2** 液晶モニターをタッチする [再生ツールバー] が表示されます。
- - [再生モードパレット] が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン ((</l>((((((((((((((((((((((((((((((((</l>(((((((((((((</l>((((((<l>(((((((</l>((((((<l>((((((</l>(((((((((((((</l
- **4** □ アイコンをダブルタッチする
 - •「トリミング」画面が表示されます。
 - ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイド画面が表示されます。
- 5 トリミング枠の大きさと範囲を設定する
 - 初期状態では、最大の枠サイズとなっています。
 - トリミング枠の大きさは、ズームレバーを使うか、(参)(サイズ変更) アイコンをタッチして変更します。
 - トリミング枠は、ドラッグして移動できます。
 - トリミング枠が回転できる大きさになると回転アイコンが表示されます。タッチすると、トリミング範囲が回転します
- **6** [決定] をタッチする トリミングされた写真が新しいファイル名で保存されます。



(<u>)</u> 注意

動画や音声ファイルはトリミングできません。

№ ×E

- トリミング後の写真は、元の写真と同じ [画質] で保存されます。
- ボイスメモの付いた写真をトリミングして新規保存した場合は、ボイスメ モも一緒に新規保存されます。

写真に絵を描く/スタンプを押す

撮影した写真に絵を描いたり、スタンプを押したりできます。撮影した 写真からマイスタンプを作ることでもできます。

- 1 再生モードで矢印アイコン(図))をタッチして、加工する写真を選ぶ
- **2** 液晶モニターをタッチする [再生ツールバー] が表示されます。
- - 「再生モードパレット」が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン ((<) (<) をタッチして画面を切り替えます。
- 4 4 🍪 アイコンをダブルタッチする
 - 「デジタルエフェクト」画面が表示されます。
 - ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイド画面が表示されます。
 - **5** [お絵かきモード] をタッチする お絵かき画面が表示されます。





6 画面下にあるお絵かきツールを使って 絵を描いたり、スタンプを押したりする

お絵かきツールのアイコンをタッチして 各機能を選択します。

か : ツールバーを表示します。

ひ :ツールバーを閉じます。

う:直前の操作を取り消します。

ご取り消した操作を復活します。

♡ :線の色、種類、にじみを選択します。

□ :スタンプを選択します。

™ :マイスタンプを選択します。

◆ :描いた絵やスタンプを消します。

• ズームレバーで画面を拡大/縮小することができます。

7 「決定」をタッチする

「デジタルエフェクト」画面に戻ります。

8 [終了] をタッチする 保存方法を選択する画面が表示されます。

9 [上書き保存] または [新規保存] をタッチする

- 加工された写真が保存されます。
- 写真がプロテクトされているときは、自動的に新規保存されます。


() <u>注意</u>

- 動画や 2m 以下のサイズの写真には、お絵かきができません。
- 4m以上のサイズの写真は、お絵かきをすると 3m にリサイズされます。

線を引く/絵を描く

1 お絵かき画面で ♡ アイコンをタッチする

線選択画面が表示されます。





- 2 線の色、種類、にじみをそれぞれタッチして選ぶ
 - 線の色は12種類。(黒、白、赤、橙、黄、緑、紫、青、ピンク、水色、深緑、茶)
 - 線の種類は10種類。(自由曲線 [細/標準/太/極太]、自由点線曲線 [細/標準/太]、直線 [細/標準/太])
 - 線のにじみは3種類。(なし、中、大)
 - 線の初期値は色:黒、種類:自在曲線、にじみ:なし。
- **3** [決定] をタッチする お絵かき画面に戻ります。
- 4 スタイラスペンで線を引いたり、絵を描いたりする
- **5** [決定] をタッチする 「デジタルエフェクト」画面に戻ります。
- **6** [終了] をタッチする 保存方法を選択する画面が表示されます。
- 7 [上書き保存] または [新規保存] をタッチする
 - 加工した写真が保存されます。
 - 写真がプロテクトされているときは、自動的に新規保存されます。

用意されたスタンプを使う

1 お絵かき画面で≒アイコンをタッチする

スタンプ選択画面が表示されます。



2 矢印アイコン (**②》**) をタッチして、使いたいスタンプを 選ぶ

アイコンをタッチして機能を選択できます。

・選択しているスタンプが削除できる場合のみ表示されます。 タッチすると選択しているスタンプを削除します。

□ : スタンプの大きさを拡大・縮小します。大きさは3段階(小/中/大)で、タッチすると中→大→小→中・・・の順番に大きさが変わります。初期値は中です。

☆ :選択したスタンプを回転します。(p.113)

3 [決定] をタッチする

お絵かき画面に戻ります。

- **4** スタンプを押したい場所をタッチする
 - 指定した場所にスタンプが押されます。
 - パネルをタッチしている間は、スタンプの位置をドラッグで変更できます。離すとスタンプの位置が確定されます。
 - 画面右上に表示されている[単押し/連続押し切り替え]アイコンを タッチして、表示を置(連続押しモード)に切り替えると、画面をな ぞると軌跡に連続してスタンプが押されます。
- **5** [決定] をタッチする

「デジタルエフェクト」画面に戻ります。

6 [終了] をタッチする

保存方法を選択する画面が表示されます。

- **7** [上書き保存] または [新規保存] をタッチする
 - 加工した写真が保存されます。
 - 写真がプロテクトされているときは、自動的に新規保存されます。

マイスタンプを使う

1 お絵かき画面で(My) アイコンをタッチする

マイスタンプ選択画面が表示されます。



2 使いたいスタンプをタッチする

矢印アイコン(図図) が表示されている場合、タッチして表示を切り替えることができます。

アイコンをタッチして機能を選択できます。

[新規]: 新しくスタンプを作成する場合にタッチします。(p.114)

:選択しているスタンプが削除できる場合のみ表示されます。

タッチすると選択しているスタンプを削除します。 コーニスタンプの大きさを拡大・縮小します。大きさは3

: スタンプの大きさを拡大・縮小します。大きさは3段階(小/中/大)で、タッチすると中→大→小→中・・・の順番に大きさが変

わります。初期値は中です。

☆ :選択したスタンプを回転します。(p.113)

3 [決定] をタッチする

お絵かき画面に戻ります。

4 スタンプを押したい場所をタッチする

- 指定した場所にスタンプが押されます。
- パネルをタッチしている間は、スタンプの位置をドラッグで変更できます。離すとスタンプの位置が確定されます。
- 画面右上に表示されている[単押し/連続押し切り替え]アイコンを タッチして、表示を電(連続押しモード)に切り替えると、画面をな ぞると軌跡に連続してスタンプが押されます。

5 [決定] をタッチする

「デジタルエフェクト」画面に戻ります。

6 [終了] をタッチする

保存方法を選択する画面が表示されます。

- 7 [上書き保存] または [新規保存] をタッチする
 - 加工した写真が保存されます。
 - 写真がプロテクトされているときは、自動的に新規保存されます。


スタンプ・マイスタンプを回転表示する

スタンプ、マイスタンプともに15度単位で回転させた状態で使うことができます。


ここではスタンプで説明します。マイスタンプでの操作も同じです。

1 お絵かき画面で電アイコンをタッチする

スタンプ選択画面が表示されます。



- 2 矢印アイコン (<</p>
 (
 (
 (
 (
) をタッチして、使いたいスタンプをタッチする
- 3 ☆ アイコンをタッチする スタンプの周りに灰色の輪が表示されます。
- **4** 灰色の輪にタッチする スタンプの周囲が長方形で囲まれ、スタンプ の中心から灰色の輪に向けて直線が表示されます。
- **5** 輪の上の●を円周に沿って回転させ たい方向にドラッグする



- 6 位置が決まったら、[決定] をタッチする
 - スタンプ選択画面に戻ります。
 - 回転結果を修正する場合、手順3~5を繰り返します。
- **7** [決定] をタッチする お絵かき画面に戻ります。
- **8** スタンプを押したい場所をタッチする 指定した場所にスタンプが押されます。


- **9** [決定] を**タッチする** 「デジタルエフェクト」画面に戻ります。
- **10** [終了] をタッチする 保存方法を選択する画面が表示されます。
- **11** [上書き保存] または [新規保存] をタッチする
 - 加工した写真が保存されます。
 - 写真がプロテクトされているときは、自動的に新規保存されます。

マイスタンプを作る

撮影した画像から、マイスタンプを作成して使うことができます。

1 お絵かき画面で™ アイコンをタッチ する

マイスタンプ選択画面が表示されます。



- 2 [新規] をタッチする
 - 作成方法選択画面が表示されます。
 - 切り取り方法を選択します。

自由切取りで切り取る場合

3 [自由切取り] をタッチする 画像切取り画面が表示されます。



4 ドラッグして切り取る範囲を選択する

- 切り取る範囲は一筆書きで選択します。線で囲まれた部分ができ、スタイラスペンを 画面から離すと切り取り範囲が確定します。
- ズームレバーで画像を拡大した状態で切り取ることができます。ただし、切り取り 範囲が確定した後では拡大/縮小できません。
- 手順5に進むまで何回でも切り取る範囲を追加できます。
- 切り取る範囲を変更する場合は [取消] をタッチして選択し直してください。
- **5** [決定] をタッチする 確認画面が表示されます。
- **6** [保存] を**タッチする** マイスタンプが登録されてマイスタンプ選択画面に戻ります。

定型切取りで切り取る場合

3 [定型切取り] をタッチする 定型選択画面が表示されます。



4 切り取る型を選び、タッチする

定型画像切取り画面が表示されます。

- 切り取る位置はドラッグして調整ができます。
- 画面右上にある拡大 / 縮小ボタンで切り取る大きさを3段階で変更できます。(大/中/小) 初期値は中。
- [切取り枠追加] をタッチすると、それまでの切り取り枠を確定して、同じ型で追加切り取りができます。ただし、拡大した画面には追加できません。



- **5** [決定] をタッチする 確認画面が表示されます。
- **6** [保存] を**タッチする** マイスタンプが登録されてマイスタンプ選択画面に戻ります。

消しゴムを使う

◆アイコンをタッチすると、消しゴム選択画面が表示されます。

使用する消しゴムの種類をタッチして選択し、 [決定] をタッチします。



4 🛂 🗡

- [CLS] は全消去です。お絵かきモードでの変更がすべてクリアされます (登録したスタンプは消えません)。
- 以前に登録済みのお絵かきモードでの変更は消えません。

写真にフレームを付ける(フレーム合成)

撮影した写真にフレーム(飾り枠)を付けることができます。このカメ ラには3種類のフレームが用意されています。

- 1 再生モードで矢印アイコン(図))をタッチして、フレームを付ける写真を選ぶ
- **2** 液晶モニターをタッチする 「再生ツールバー」が表示されます。
- - [再生モードパレット] が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン ((図)) をタッチして画面を切り替えます。

- 「デジタルエフェクト」画面が表示されます。
- ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイド画面が表示されます。



- **5** [フレーム合成] をタッチする フレームの選択画面が表示されます。
- **6** 合成するフレームをタッチする
 - 選択されたフレームが合成された画面が表示されます。
 - フレームを新規作成することもできます。 (p.118)



7 画面を調整する

- 画面をドラッグして画像の表示位置を変えることができます。
- ズームレバーでフレーム内の画像の拡大/縮小ができます。
- 矢印アイコン(図図)をタッチして、合成する別のフレームを選ぶ こともできます。

8 [決定] をタッチする

- •「デジタルエフェクト」画面に戻ります。
- フレーム合成された写真は、[終了]をタッチするまで保存されません。

(4) 注意

- 動画や 2m 以下のサイズの写真には、フレームを付けられません。
- 4m以上の写真は、フレームを付けると 3m にリサイズされます。

フレームを作る


撮影した画像から、フレームを作成して使うことができます。

- フレーム選択画面で[新規]をタッチする
 - 作成方法選択画面が表示されます。
 - 切り取り方法を選択します。



自由切取りで切り取る場合

2 [自由切取り] をタッチする 画像切取り画面が表示されます。



- **3** ドラッグして切り取る範囲を選択する
 - 切り取る範囲は一筆書きで選択します。線で囲まれた部分ができ、スタイラスペンを 画面から離すと切り取り範囲が確定します。
 - ズームレバーで画像を拡大した状態で切り取ることができます。ただし、切り取り範囲が確定した後では拡大/縮小できません。
 - 手順4に進むまで何回でも切り取る範囲を追加できます。
 - 切り取る範囲を変更する場合は [取消] をタッチして選択し直してください。
- **4** [決定] をタッチする 確認画面が表示されます。
- **5** [保存] をタッチする フレームが登録されてフレーム選択画面に戻ります。

決定

定型切取りで切り取る場合

2 [定型切取り] をタッチする 定型選択画面が表示されます。



切取り枠追加

Q 1.0 ×

3 切り取る型を選び、タッチする

定型画像切取り画面が表示されます。

- 切り取る位置はドラッグして調整ができます。
- 画面右上にある拡大 / 縮小ボタンで切り取る大きさを3段階で変更できます。(大/中/小) 初期値は中。
- [切り取り枠追加] をタッチすると、それまでの切り取り枠を確定して、同じ型で追加切り取りができます。ただし、拡大した画面には追加できません。
- **4** [決定] をタッチする 確認画面が表示されます。
- **5** [保存] をタッチする フレームが登録されてフレーム選択画面に戻ります。

フレームをダウンロードする

ホームページなどから入手したフレームを新たに登録できます。入手したフレームは、内蔵メモリーやSDメモリーカードにコピーしておいてください。

新しいフレームは、弊社ホームページの下記アドレスからダウンロードできます。 http://www.pentax.co.jp/japan/support/download/digital/frame 01.html

(4) 注意

- ダウンロードしたフレームは解凍して、内蔵メモリーやSDメモリーカードのFRAMEフォルダにコピーしてください。
- 内蔵メモリーやSDメモリーカードを本機でフォーマットするとFRAMEフォルダが作成されますので、その中にコピーしてください。

写真の色調を変える(カラーフィルタ)

[カラーフィルタ] を使って写真の色調を変えることができます。 選択できる [カラーフィルタ] は、白黒、セピア、カラー(8色)、白黒 +赤、白黒+緑、白黒+青の13種類です。

- 1 再生モードで矢印アイコン(<</p>
 (図))をタッチして、色調を変える写真を選ぶ
- 2 液晶モニターをタッチする 「再生ツールバー」が表示されます。
- - [再生モードパレット] が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン ((図(図)) をタッチして画面を切り替えます。
- **4 愛** アイコンをダブルタッチする
 - 「デジタルエフェクト」画面が表示されます。
 - ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイド画面が表示されます。
- **5** [カラーフィルタ] をタッチする 色調を変える画面が表示されます。
- **6** 使用するカラーフィルタをタッチする

選択したカラーフィルタの適用結果をプレビューできます。

- **7** [決定] を**タッチする** 「デジタルエフェクト」画面に戻ります。
- **8** [終了] をタッチする 保存方法を選択する画面が表示されます。
- **9** [上書き保存] または [新規保存] をタッチする
 - カラーフィルタが適用された写真が保存されます。
 - 写真がプロテクトされているときは、自動的に新規保存されます。



魚眼レンズ風に写真を加工する(フィッシュアイフィルタ)

撮影済みの写真に、魚眼レンズを使って撮影したようなイメージの加工 処理を行います。

- 1 再生モードで矢印アイコン(図))をタッチして、加工する写真を選ぶ
- **2** 液晶モニターをタッチする [再生ツールバー] が表示されます。
- - 「再生モードパレット」が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン (<□() をタッチして画面を切り替えます。
- **4 ♠** アイコンをダブルタッチする
 - 「デジタルエフェクト」画面が表示されます。
 - ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイド画面が表示されます。
- 5 [フィッシュアイフィルタ] アイコン をタッチする

効果を調整する画面が表示されます。

- **6** 矢印アイコン (
 (
 ③) をタッチして、
 効果を調整する
 - 調整結果をプレビューできます。
 - 矢印アイコンの間にある □ □ □をタッチして調整することもできます。
- **7** [決定] を**タッチする** 「デジタルエフェクト」画面に戻ります。
- **8** [終了] をタッチする 保存方法を選択する画面が表示されます。
- **9** [上書き保存] または [新規保存] をタッチする
 - フィッシュアイフィルタが適用された写真が保存されます。
 - 写直がプロテクトされているときは、自動的に新規保存されます。



写真の明るさを変える(明るさフィルタ)

- 1 再生モードで矢印アイコン(図))をタッチして、明るさを変える写真を選ぶ
- **2** 液晶モニターをタッチする [再生ツールバー] が表示されます。
- - 「再生モードパレット」が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン ((図(図)) をタッチして画面を切り替えます。
- **4 愛アイコンをダブルタッチする**
 - •「デジタルエフェクト」画面が表示されます。
 - ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイド画面が表示されます。
- **5** [明るさフィルタ] アイコンをタッチする

明るさを調整する画面が表示されます。

- 6 □ または ⊕ アイコンをタッチして、 明るさを調整する
 - 調整結果をプレビューできます。
 - 明るさバーをタッチして調整することもできます。



明るさバー

- **7** [決定] を**タッチする** 「デジタルエフェクト」画面に戻ります。
- **8 [終了] をタッチする** 保存方法を選択する画面が表示されます。
- **9** [上書き保存] または [新規保存] をタッチする
 - 明るさフィルタが適用された写真が保存されます。
 - 写真がプロテクトされているときは、自動的に新規保存されます。

写真をソフトに/イラスト風に/スリムにする

[デジタルフィルタ] を使うと、写真をソフトな感じにしたり、イラスト風にしたり、被写体をやせた感じや太った感じにすることができます。

- 1 再生モードで矢印アイコン(図))をタッチして、加工する写真を選ぶ
- **2** 液晶モニターをタッチする 「再生ツールバー」が表示されます。
- - [再牛モードパレット] が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン (③⑤) をタッチして画面を切り替えます。
- - •「デジタルエフェクト」画面が表示されます。
 - ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイド画面が表示されます。
- 5 以アイコンをタッチする

デジタルフィルタを選択する画面が表示されます。

6 使用するデジタルフィルタをタッチ する

選択したデジタルフィルタの適用結果をプレビューできます。

図 : 写真をソフトな感じにします。☑ : 写真をイラスト風にします。

図 :写真に紗をかけたような感じにします。

: 被写体をやせた感じや太った感じにします。

7 [決定] をタッチする

「デジタルエフェクト」画面に戻ります。

8 [終了] をタッチする

保存方法を選択する画面が表示されます。

- **9** [上書き保存] または [新規保存] をタッチする
 - デジタルフィルタが適用された写真が保存されます。
 - 写真がプロテクトされているときは、自動的に新規保存されます。



人物の赤目を補正する

ストロボ撮影で人物の目が赤く写った写真を補正します。

- 1 再生モードで矢印アイコン(図))をタッチして、赤目を 補正する写真を選ぶ
- **2** 液晶モニターをタッチする [再生ツールバー] が表示されます。
- - [再牛モードパレット] が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン (②②) をタッチして画面を切り替えます。
- **4 ᢀ** アイコンをダブルタッチする
 - 赤目補正が実行されます。赤目補正が成功した場合は、手順7に進み、 写真を保存します。

赤目補正が失敗した場合は、エラー画面で [了解] をタッチすると 「赤目補正」画面が表示されます。その場合は、手順5に進み、赤目補正する部分を指定します。

- ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイド画面が表示されます。
- **5** 補正する部分をタッチする [決定] をタッチするまで、続けて赤目の個所を選択できます。
- 6 [決定] をタッチする
 - 保存方法を選択する画面が表示されます。
 - すべての赤目補正に失敗した場合は、エラーメッセージが表示されます。



- **7** [上書き保存] または [新規保存] をタッチする
 - 赤目を補正した写真が保存されます。
 - 写真がプロテクトされているときは、自動的に新規保存されます。
 - [キャンセル] を選択した場合は、保存せずに再生モードパレットに戻ります。

(4) 注意

- 動画やカメラ側で赤目画像と特定できなかった写真は、赤目補正できません。
- 複数個所を選択した場合、1 箇所以上補正が成功すると保存方法を選択する画面が表示されます。
- 赤目補正できるのは、このカメラで撮影した写真のみです。

写真に音声を付ける(ボイスメモ)

撮影した写真に音声 (ボイスメモ) を付けることができます。

- 1 再生モードで矢印アイコン (<</p>
 (
 (
 (
) をタッチして、ボイスメモを付ける写真を選ぶ
- **2** 液晶モニターをタッチする 「再生ツールバー」が表示されます。
- - 「再牛モードパレット」が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン ((③(③)) をタッチして画面を切り替えます。
- - ボイスメモの録音を開始します。ボイスメ モは、最長60秒間まで録音できます。
 - ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイド画面が表示されます。
- **5 □ アイコンをタッチする** ボイスメモの録音が終了します。



録音時間



- すでにボイスメモが録音されている写真にボイスメモを上書きすることはできません。いったん音声を消去してから、もう一度録音してください(p.100)。
- プロテクトされている画像にボイスメモを付けることはできません。

ボイスメモを消去する方法については、「ボイスメモを消去する」(p.100) をご覧ください。

お気に入りの写真を起動画面にする

SDメモリーカードに保存されている写真から気に入った写真を指定し、カメラの起動時に表示することができます。

- 1 再生モードで矢印アイコン(図))をタッチして、起動時に表示させたい写真を選ぶ
- **2** 液晶モニターをタッチする [再生ツールバー] が表示されます。
- - 「再生モードパレット」が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン (③) をタッチして画面を切り替えます。
- **4 4 ■** アイコンをダブルタッチする
 - 設定画面が表示されます。
 - ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイド画面が表示されます。
- 取消 決定
- 5 矢印アイコン (
 (
 (
 (
 (
 (
) をタッチして
 起動画面を切り替える

「オフ」を選択すると、起動画面が表示されなくなります。

6 [決定] をタッチする 起動画面の設定が保存されます。

<u>注意</u>

起動画面として登録済みの写真は、元の写真を消去したり、SDメモリーカードや内蔵メモリーをフォーマットしても消去されません。カメラの設定内容をリセットしても消去されません。

動画の1コマを静止画として保存する

- 1 再生モードで矢印アイコン(図))をタッチして、静止画を切り出す動画を選ぶ
- **2** 液晶モニターをタッチする [再生ツールバー] が表示されます。
- - 「再生モードパレット」が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン ((図(図)) をタッチして画面を切り替えます。
- **4** ¾ アイコンをダブルタッチする
 - 「動画編集」画面が表示されます。
 - ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイド画面が表示されます。
- 5 [静止画保存] をタッチする
- **6 ② Pイコンをタッチして、静止画として保存するコマを選ぶ**
 - **▶** アイコンを押すと動画が再生され、回 アイコンを押すと再生を停止します。
 - 再生中に アイコンをタッチすると一時 停止します。
- **7** [決定] をタッチする

選択したコマが静止画として保存されます。



動画を分割する

- **1** 再生モードで矢印アイコン(**②》**)をタッチして、分割する動画を選ぶ
- **2** 液晶モニターをタッチする [再生ツールバー] が表示されます。
- - [再生モードパレット] が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン ((図)(図)) をタッチして画面を切り替えます。
- **4** № アイコンをダブルタッチする
 - 「動画編集」画面が表示されます。
 - ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイド画面が表示されます。
- **5** [動画分割] をタッチする
- 6 ① ID アイコンをタッチして、分割するコマを選ぶ
 - ▶ アイコンを押すと動画が再生され、回 アイコンを押すと再生を停止します。
 - 再生中に **II** アイコンをタッチすると一時 停止します。



7 [決定] をタッチする

分割を確認する画面が表示されます。

- 8 [分割] をタッチする
 - 選択したコマで動画が2つに分割されます。
 - 分割された2つの動画が新しく保存され、元の動画は消去されます。
- () <u>注意</u>

プロテクトされている動画は分割できません。

動画を結合する

- 再生モードで矢印アイコン(<
 区
 ○
 区
 ○
 区
)
 をタッチして、前半に なる動画を選ぶ
- 2 液晶モニターをタッチする [再牛ツールバー] が表示されます。
- - [再牛モードパレット] が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン
- **4** № アイコンをダブルタッチする
 - •「動画編集」画面が表示されます。
 - ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイ ド画面が表示されます。
- **5** 「動画結合] をタッチする
- **6** 矢印アイコン (<

 (

 ▼

) をタッチして、 結合する動画を選ぶ



- **7** [決定] をタッチする 結合を確認する画面が表示されます。
- 8 「結合」をタッチする
 - 結合した動画が保存されます。
 - 結合前の動画は消去されます。

(4) 注意

- プロテクトされている動画は結合できません。
- 動画が1つしかない場合は結合できません。
- 同じ動画を結合することはできません。

画像や音声をコピーする


内蔵メモリーとSDメモリーカード間で画像や音声をコピーします。

(<u>)</u> 注意

- カメラに SD メモリーカードが入っていないと、この機能は使用できません。
- SDメモリーカードをセットするときや取り出すときは、必ず電源をオフにしてください。
- 内蔵メモリーカードから SD メモリーカードへのコピーは、SD メモリーカードに十分な空き容量がないと実行できません。画像をコピーする前に、SDメモリーカードに十分な空き容量があることを確認しておいてください。
- 1 再生モードで液晶モニターをタッチする

[再生ツールバー] が表示されます。

- - [再生モードパレット] が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン ((図(図)) をタッチして画面を切り替えます。
- **3** 品アイコンをダブルタッチする
 - コピー方法を選択する画面が表示されます。
 - ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイド画面が表示されます。



内蔵メモリーからSDメモリーカードにコピーする

内蔵メモリー内のすべての画像と音声をSDメモリーカードにまとめて コピーします。

4 ⁹ アイコンをタッチする

すべての画像と音声がコピーされます。

SDメモリーカードから内蔵メモリーにコピーする

SDメモリーカード内の画像や音声を1つずつ選んで、内蔵メモリーにコピーします。

- **5** 矢印アイコン (②②) をタッチして コピーするファイルを選ぶ
- **6** [決定] をタッチする 選択した画像または音声がコピーされます。



■ メモ

- 音声付きの写真は、音声付きのままコピーされます。
- プロテクトされている写真/動画/音声ファイルはコピー後もプロテクトされます。

5

プリント予約する (DPOF設定)

DPOF (Digital Print Order Format) とは、デジタルカメラで撮影した写真にプリントのための情報を記録するフォーマットです。撮影した写真にDPOF設定をすると、DPOF対応プリンターやプリントサービス店でプリントできます。

1枚ずつ設定する

1 枚ずつ確認しながら、プリント枚数と日付プリントの有無を設定します。

- 1 再生モードで矢印アイコン(図))をタッチして、プリント予約する写真を選ぶ
- **2** 液晶モニターをタッチする [再生ツールバー] が表示されます。
- - [再生モードパレット] が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン (<) かをタッチして画面を切り替えます。
- **4** アイコンをダブルタッチする
 - 「DPOF」画面が表示されます。
 - ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイド画面が表示されます。
- **5** [1画像] をタッチする

選択した写真にDPOF設定する画面が表示されます。



印 蒯 する

- **6** [日付] をタッチする
 - マ (オン) /□ (オフ) が切り替わります。
 - ▼:プリントに日付を入れる
 - □:プリントに日付を入れない
- **7** 「枚数] をタッチする 「枚数」画面が表示されます。
- **8** 矢印アイコン (△ ▽) をタッチして プリント枚数を設定する
- 99枚まで設定できます。 **9** 「決定」をタッチする 手順5の画面に戻ります。
- **10** 矢印アイコン (<

 (

 ▼


) をタッチして写真を選び、手順6~9 を繰り返す
- 11 [決定] をタッチする DPOF設定が保存されます。

注意

プリンターやプリントサービス店のプリント機器によっては、DPOFの設定 で「日付」を「オン」にしても日付がプリントされないことがあります。

🍱 メモ

- プリント枚数は、99枚まで設定できます。
- DPOF設定を解除するには、手順8で [枚数] を「00」に設定します。



まとめて設定する

カメラに保存されているすべての写真に、同じプリント枚数と日付の有 無を設定します。

- **1** 再生モードで液晶モニターをタッチする [再生ツールバー] が表示されます。
- - 「再生モードパレット」が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン (②③) をタッチして画面を切り替えます。
- **3** ♣ アイコンをダブルタッチする
 - 「DPOF」画面が表示されます。
 - ガイドチェックボックスがチェックされた状態でタッチすると、ガイド画面が表示されます。
 - 動画や音声ファイルでは「DPOF」画面は表示されません。
- **4** [全画像] をタッチする

すべての写真にまとめてDPOF設定する画 面が表示されます。

5 日付印刷の有無とプリント枚数を設定する

設定の方法は、「1枚ずつ設定する」の手順6 ~9をご覧ください (p.133)。

6 [決定] をタッチする DPOF設定が保存されます。

(4) 注意

まとめて設定する場合、すべての写真に同じプリント枚数が設定されます。 プリントをする前に、必ず枚数の設定を確認してください。

№ ×E

まとめて設定すると、1枚ずつのDPOF設定は解除されます。



5

カメラとプリンターをつないでプリントする (PictBridge)

付属のUSBケーブルでカメラをPictBridge対応のプリンターに接続すると、パソコンを使わなくても、カメラから直接写真をプリントできます。プリントする写真の選択やプリント枚数、日付プリントの有無は、カメラとプリンターを接続した状態で、カメラ側で設定します。

(4) 注意

- カメラをプリンターに接続するときは、別売のACアダプターキットのご使用をおすすめします。カメラがプリンターと通信中にバッテリーが消耗すると、プリンターが誤動作したり、写真データが壊れることがあります。
- データ転送中は、USBケーブルを抜かないでください。
- プリンターの機種によっては、カメラ側の設定(日付プリントの有無、 DPOF設定など)が一部反映されないことがあります。
- 1枚の用紙に複数の写真をプリントする設定は、カメラ側ではできません。 プリンター側で設定するか、パソコンを使って印刷してください。

カメラをプリンターに接続する

- カメラの [USB接続] モードを「PictBridge」に設定する [USB接続] モードの設定方法は、「パソコンにつなぐかプリンターにつなぐか切り替える」(p.153) をご覧ください。
- **2** カメラの電源をオフにする
- **3** 付属のUSBケーブルでカメラをプリンターに接続する
- 4 プリンターの電源をオンにする
- 5 プリンターの起動が完了したら、カメラの電源をオンにする

印刷モードを選択する画面が表示されます。



1枚ずつプリントする

 印刷モードを選択する画面で[1画像] をタッチする

日付と枚数を設定する画面が表示されます。

2 [日付]をタッチする

☑ (オン)/□ (オフ)が切り替わります。

☑:プリントに日付を入れる


□:プリントに日付を入れない

3 [枚数] をタッチする

「枚数」画面が表示されます。


4 矢印アイコン (△ ☑) をタッチして プリント枚数を設定する

- 99枚まで設定できます。
- [決定] をタッチすると、手順1の画面に戻ります。



- 印刷設定を確認する画面が表示されます。
- 印刷設定を変更するときは、「印刷設定を変更するときは」(p.137)をご覧ください。
- **6** [印刷] をタッチする
 - プリントが開始されます。
 - プリント中に [印刷中止] をタッチすると、 プリントが中止されます。







印刷設定を変更するときは

5 [印刷] をタッチする

印刷設定を確認する画面が表示されます。

6 [用紙サイズ] をタッチする 「用紙サイズ」画面が表示されます。



7 用紙サイズをタッチする

お使いのプリンターで印刷可能な用紙だけが選択できます。

- **8** 手順6~7を繰り返して、[用紙タイプ] [印刷品質] [ふち指定] を設定する
 - ○を選択するとプリンター側の設定に従います。
 - [用紙タイプ] は、★の数が多いほど高品質な用紙に対応します。
 - 「印刷品質」は、★の数が多いほど高品質な印刷を行います。
- 9 [印刷] をタッチする
 - 設定した条件でプリントが開始されます。
 - プリント中に「印刷中止」をタッチすると、プリントが中止されます。

🍱 メモ

- カメラとプリンターを接続中は電源ランプが点灯し、プリントする写真 データを転送中は電源ランプが点滅します。電源ランプが点滅中は、USB ケーブルを取り外さないでください。
- 印刷設定([用紙サイズ]、[用紙タイプ]、[印刷品質]、[ふち指定])は、カメラの電源を切ると、初期状態に戻ります。

まとめてプリントする

1 印刷モードを選択する画面 (p.135の 手順5) で [全画像] をタッチする

日付と枚数を設定する画面が表示されます。

2 日付プリントの有無とプリント枚数を設定する



設定の方法は、「1 枚ずつプリントする」の手順 $2\sim4$ をご覧ください (p.136)。

- **3** [印刷] をタッチする
 - 印刷設定を確認する画面が表示されます。
 - 印刷設定を変更するときは、「印刷設定を変更するときは」(p.137) をご覧ください。
- 4 [印刷] をタッチする
 - プリントが開始されます。
 - プリント中に [印刷中止] をタッチすると、プリントが中止されます。

DPOFの設定でプリントする

- 印刷モードを選択する画面 (p.135の 手順5) で [DPOF指定] をタッチする
 - DPOF設定の内容が表示されます。
 - 【② をタッチすると、他の画像の DPOF 設定を確認できます。
- **2** [印刷] をタッチする
 - 印刷設定を確認する画面が表示されます。
 - 印刷設定を変更するときは、「印刷設定を変更するときは」(p.137) をご覧ください。
- **3** 「印刷」をタッチする
 - プリントが開始されます。
 - プリント中に[印刷中止]をタッチすると、プリントが中止されます。



USBケーブルを取り外す


プリントが終了したら、USBケーブルをカメラとプリンターから取り外します。

- **1** カメラの電源をオフにする
- **2** カメラとプリンターからUSBケーブルを取り外す

カメラを設定する

設定メニューを使う

撮影モードまたは再生モード時に **MENU** ボタンを押すと、カメラの様々な機能を設定する [メニュー] が表示されます。ここでは、[サウンド] と [その他] の設定項目について説明します([撮影1] [撮影2] [動画] [共通] については、p.35をご覧ください)。



- シャッターボタンを押すと、撮影画面に戻り ます。
- ⑤ をタッチすると、前の画面に戻ります。
- 一定時間以上、何も操作をしないと、撮影画面または再生画面に戻ります。



画面に従い操作を続けます。

[サウンド] で設定すること

項目	内容	初期状態	参照
操作音量	操作時のアラート音など操作音の音量を 設定します。	3	p.145
再生音量	動画や音声再生時の音量を設定します。	3	p.145
起動音	起動音の種類を設定します。	1	p.146
シャッター音	シャッター音の種類を設定します。	1	p.146
操作音	操作音の種類を設定します。	1	p.146
セルフタイマー音	セルフタイマーのカウントダウン音の種 類を設定します。	1	p.146

[その他] で設定すること

項目	内容	初期状態	参照	
フォーマット	SDメモリーカードまたは内蔵メモリーを フォーマットします。	1	p.142	
日時設定	日付、時刻、それぞれの表示スタイルを設 定します。	初期設定に よる	p.143	
ワールドタイム	世界時計を設定します。	オフ	p.147	
Language/言語	メニューやメッセージを表示する言語を 設定します。	初期設定に よる	p.151	
フォルダ名	画像や音声を日付ごとに別フォルダに保 存するようにできます。	日付	p.152	
USB接続	USBケーブルの接続先を設定します。	PC	p.153	
ビデオ出力	AV機器へのビデオ出力形式を設定します。	初期設定に よる	p.154	
LCDの明るさ	液晶モニターの明るさを設定します。	4 (標準)	p.155	
エコモード	液晶モニターが暗くなるまでの時間を設定します。	5秒	p.156	
オートパワーオフ	自動的に電源が切れるまでの時間を設定 します。	3分	p.157	
ガイド表示	ガイド画面を表示させるかどうかを設定 します。	オン	p.158	
リセット	日時、言語、ワールドタイム、ビデオ出力 以外の設定内容を初期状態に戻します。		p.159	

フォーマットする

内蔵メモリーまたはSDメモリーカードに保存されているすべてのデータを消去します。

SDメモリーカードがセットされている場合は、SDメモリーカードの データが消去されます。SDメモリーカードがセットされていない場合 は、内蔵メモリーのデータが消去されます。

(4) 注意

- SDメモリーカードのフォーマット中は、カードを取り出さないでください。 カードが破損して使用できなることがあります。
- SDメモリーカードがライトプロテクトされている場合、そのカードはフォーマットできません(p.19)。
- フォーマットすると、プロテクトされた画像や音声、このカメラ以外で記録したデータも消去されます。
- パソコンなど、このカメラ以外の機器でフォーマットしたSDメモリーカードは使用できません。SDメモリーカードは、必ずこのカメラでフォーマットしてください。
- フォーマットしたSDメモリーカードからでも、市販のデータ修復ソフトを使用してデータを取り出せることがあります。SDメモリーカードを廃棄するときは、カードを物理的に破壊することを、また、譲渡するときは、市販のデータ消去ソフトなどを使ってカード内のデータを完全に消去することをおすすめします。カード内のデータは、お客様の責任において管理してください。
- **1 MENU**ボタンを押す

「メニュー」が表示されます。

- 2 [その他] をタッチする
 - 「その他」画面が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン ((③(③)) をタッチして画面を切り替えます。
- **3** [フォーマット] をタッチする 「フォーマット」画面が表示されます。
- **4** [フォーマット] をタッチする フォーマットが開始されます。フォーマット が終わると撮影できる状態になります。



6

日時を変更する

日付と時刻を変更します。また、カメラに表示される日付と時刻の表示 スタイルを設定します。

[表示スタイル] を設定する

- MENUボタンを押す
 [メニュー] が表示されます。
- 2 [その他] をタッチする
 - •「その他」画面が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン (②③) をタッチして画面を切り替えます。
- **3** [日時設定] をタッチする 「日時設定」画面が表示されます。
- **4** [表示スタイル] をタッチする 「表示スタイル」画面が表示されます。
- 5 矢印アイコン (
 (
 ⑤
 ②
)をタッチして、
 年、月、日の表示順を選ぶ
 [年/月/日] [日/月/年] [月/日/年] から選択できます。
- **6** 矢印アイコン (図図) をタッチして、時間表示を選ぶ [24h] (24時間表示) または [12h] (12時間表示) から選択できます。
- **7** [決定] をタッチする 設定が保存され、「日時設定」画面に戻ります。



[日付] を設定するには

「日時設定」画面で「日付」をタッチ する

「日付」画面が表示されます。

- **2** 矢印アイコン (△ 図) をタッチして 「日付]を設定する
- **3** 「決定」をタッチする 設定が保存され、「日時設定」画面に戻ります。



00

決定

取消

[時刻] を設定するには

「日時設定」画面で「時刻」をタッチ する

「時刻」画面が表示されます。

- 2 矢印アイコン (△ ☑) をタッチして [時刻] を設定する
- 3 [決定] をタッチする 設定が保存され、「日時設定」画面に戻ります。



- 時刻の設定終了後、「決定」をタッチすると、O秒にセットされます。時報 に合わせて[決定]をタッチすると、砂単位まで正確な日時設定ができます。
- 電源OFF時にシャッターボタンを長押し(0.5秒以上) すると、設定した日 付と時刻が液晶モニターに表示されます。電源ボタンを押すか、10秒経つ と電源が切れます。(スタイルウォッチ機能)

6

サウンドの設定を変更する

操作や再生するときの音量、起動音やシャッター音、操作音、セルフタ イマー音の種類が変更できます。音を鳴らさないようにもできます。


- 1 MENUボタンを押す [メニュー] が表示されます。
- 2 「サウンド」をタッチする 「サウンド」画面が表示されます。



[操作音量] / [再生音量] を変更する

「サウンド」画面で「操作音量」をタッ チする

「操作音量」画面が表示されます。



- 2 設定する操作音量のアイコンをタッチする 操作時に音が鳴りません。
- **3** [決定] をタッチする 設定が保存され、「サウンド」画面に戻ります。

<u>[起動音] / [シャッター音] / [操作音] / [セルフタイマー</u>音] の種類を変更する

1 「サウンド」画面で設定するサウンドをタッチする

音の種類を選択する画面が表示されます。

- **2** 設定する音の種類のアイコンをタッチする
 - [1] [2] [3] [USER] [オフ] から選択で きます。タッチすると選択した音が再生さ れます。[オフ] のときは、音が鳴りません。
 - [USER] を選択すると、自分で録音した音声の先頭2秒間を割り当てることができます。
- **3** [決定] をタッチする 設定が保存され、「サウンド」 画面に戻ります。

[USER] 音を設定する

手順2で [USER] をタッチしてから [決定] をタッチする

カメラに [USER] 音として設定できる音声 ある場合、再生画面が表示されます。


矢印アイコン (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 (
 <l

▶ : 先頭の2秒間を再生します。

回 :再生を終了します。

3 [決定] をタッチする

- 設定が保存され、「サウンド」画面に戻ります。
- 選んだ音声の先頭の2秒間が、前項の手順1で選んだサウンドの [USER] 音として設定されます。





世界時計を設定する(ワールドタイム)

「言語と日時を設定します」(p.21) や「日時を変更する」(p.143) で設定した日時は、[現在地] の日時です。[ワールドタイム] を設定しておくと、海外で使用するとき、液晶モニターに [目的地] として設定した国や地域の日時を表示できます。

[目的地] を設定する

- **1 MENU**ボタンを押す
 - [メニュー] が表示されます。
- **2** [その他] をタッチする
 - •「その他」画面が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン ((図(図)) をタッチして画面を切り替えます。
- **3 [ワールドタイム] をタッチする** 「ワールドタイム」画面が表示されます。



4 [目的地] をタッチする

「目的地」画面が表示されます。現在設定されている都市が地図上で緑色に点灯します。

5 地図の両側の矢印アイコン(図) をタッチして、目的の都市が表示されている地図を選択する

地図枠は、ドラッグして移動することもでき ます。



6 都市名の両側の矢印アイコン(図))をタッチして、目的 地の都市名を選ぶ

選択した都市の現在の時刻が表示されます。

7 DSTアイコンをタッチする 「夏時間」画面が表示されます。

8 [オン] または [オフ] をタッチする

[オン]: 夏時間を使用する

[オフ]: 夏時間を使用しない

設定が保存され、「目的地」画面に戻ります。

9 ⑤をタッチする

「ワールドタイム」画面に戻ります。



[目的地] の日時をカメラに表示させる

「ワールドタイム」画面で [時刻切替] をタッチする

「時刻切替」画面が表示されます。

2 [目的地] をタッチする 設定が保存され、「ワールドタイム」画面に 戻ります。

3 ⑤ を3回タッチする

撮影できる状態になります。 「ワールドタイム」が設定されているときは、 液晶モニターにナアイコンが表示されます。





■ メモ

p.147の手順4で [現在地] をタッチすると、現在地の都市や夏時間を設定できます。

ワールドタイムで指定できる都市名

地域	都市名	地域	都市名
北米	ホノルル	アフリカ・	ダカール
	アンカレジ	西アジア	アルジェ
	バンクーバー		ヨハネスブルグ
	サンフランシスコ		イスタンブール
	ロサンゼルス		カイロ
	カルガリー		エルサレム
	デンバー		ナイロビ
	シカゴ		ジッダ
	マイアミ		テヘラン
	トロント		ドバイ
	ニューヨーク		カラチ
	ハリファックス		カブール
中南米	メキシコシティ		マーレ
	リマ		デリー
	サンティアゴ		コロンボ
	カラカス		カトマンズ
	ブエノスアイレス		ダッカ
	サンパウロ	東アジア	ヤンゴン
	リオデジャネイロ		バンコク
ヨーロッパ	リスボン		クアラルンプール
	マドリード		ビエンチャン
	ロンドン		シンガポール
	パリ		プノンペン
	アムステルダム		ホーチミン
	ミラノ		ジャカルタ
	ローマ		香港
	コペンハーゲン		北京
	ベルリン		上海
	プラハ		マニラ
	ストックホルム		台北
	ブダペスト		ソウル
	ワルシャワ		東京
	アテネ		グアム
	ヘルシンキ	オセアニア	パース
	モスクワ		アデレード

地域	都市名
オセアニア	シドニー
	ヌーメア
	ウェリントン
	オークランド
	パゴパゴ

表示言語を変更する

メニューやエラーメッセージなどをカメラの液晶モニターに表示する言語を変更します。

日本語、英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、オランダ語、フィンランド語、ポーランド語、チェコ語、ハンガリー語、トルコ語、デンマーク語、スウェーデン語、ロシア語、タイ語、韓国語、中国語(繁体字/簡体字)から選択することができます。

- 1 MENUボタンを押す
 - [メニュー] が表示されます。
- 2 [その他] をタッチする
 - •「その他」画面が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン (<) かをタッチして画面を切り替えます。
- **3** [Language/言語] をタッチする 「Language/言語」 画面が表示されます。
- 4 設定する言語をタッチする
 - 設定が保存され、一つ前の画面に戻ります。
 - 設定する言語が画面に表示されていないときは、矢印アイコン(②③)をタッチして、画面を切り替えます。



5 ② を2回タッチする

撮影できる状態になります。

フォルダ名を変更する


撮影した画像や音声を保存するフォルダ名の付け方を設定します。初期設定は「日付」になっていますので、撮影日ごとに違うフォルダに保存されます。

フォルダ名の付け方

	標準	XXXPENTX (XXXは3桁のフォルダ番号) 9999個のファイルまで同じフォルダに保存されます。ただし、最大ファイル番号は9999です。
Ī	日付	XXX_mmdd(3桁のフォルダ番号_月日) 日付ごとに違うフォルダに保存されます。

「標準」で撮影

「日付」で撮影



- MENUボタンを押す
 [メニュー] が表示されます。
- **2** [その他] をタッチする
 - 「その他」画面が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン ((<) (<) をタッチして画面を切り替えます。
- **3** [フォルダ名] をタッチする 「フォルダ名」 画面が表示されます。
- **4** (標準) または (日付) アイコンをタッチする

設定が保存され、一つ前の画面に戻ります。

5 ②を2回タッチする 撮影できる状態になります。



パソコンにつなぐかプリンターにつなぐか切り 替える(USB接続)

USBケーブルの接続先(パソコンまたはPictBridge対応プリンター)に応じて、[USB接続]モードを切り替えます。

1 MENUボタンを押す

「メニュー」が表示されます。

- **2** [その他] をタッチする
 - •「その他」画面が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン (<) かをタッチして画面を切り替えます。
- 3 [USB接続] をタッチする 「USB接続」画面が表示されます。
- **4 ②** (PC) または **③** (PictBridge) アイコンをタッチする

で : パソコンに画像や音声を転送する場合 ■ : PictBridge 対応のプリンターに接続す

る場合

設定が保存され、一つ前の画面に戻ります。



USB接続

5 🖺 を2回タッチする

撮影できる状態になります。

注意

[USB接続]で「「「(PC)に設定した状態で、カメラをプリンターに接続しないでください。また、「「「PictBridge」に設定した状態で、カメラをパソコンに接続しないでください。

パソコンとの接続方法については、別紙の「PC接続ガイド」をご覧ください。

ビデオ出力方式を選択する


AV機器と接続して撮影や再生するときのビデオ出力方式をNTSC方式とPAL方式から選択します。

国や地域によっては、ビデオ出力方式が、初期状態([NTSC])になっていると画像や音声を再生できない場合があります。その場合は、出力方式を「PAL」に切り替えてください。

1 MENUボタンを押す

[メニュー] が表示されます。

- 2 [その他] をタッチする
 - 「その他」画面が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン (図) をタッチして画面を切り替えます。
- **3 ②か》アイコンをタッチする** 「その他」画面の2ページ目が表示されます。
- **4** [ビデオ出力] をタッチする 「ビデオ出力」画面が表示されます。
- **5** [NTSC] または [PAL] をタッチする
 - 接続する AV 機器のビデオ出力方式に合わ せて選択します。
 - 設定が保存され、一つ前の画面に戻ります。
 - **6** ② を2回タッチする 撮影できる状態になります。



液晶モニターの明るさを設定する

- MENUボタンを押す 「メニュー」が表示されます。
- 2 [その他] をタッチする
 - •「その他」画面が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン (②③) をタッチして画面を切り替えます。
- **3 ②か≫アイコンをタッチする** 「その他」画面の2ページ目が表示されます。
- **4** [LCDの明るさ] をタッチする 「LCDの明るさ」 画面が表示されます。
- 5 回または
 ・アイコンをタッチして明るさを調整する
 - 回アイコンをタッチすると暗く、団アイコンをタッチすると明るくなります。
 - ドラッグして調整することもできます。
- **6** [決定] をタッチする 設定が保存され、一つ前の画面に戻ります。
- **7 ② を2回タッチする** 撮影できる状態になります。



時間が経つと画面を暗くする(エコモード)

一定時間操作をしないと液晶モニターの明るさが自動的に暗くなるよう に設定することで、バッテリーの消耗を軽減します。液晶モニターが暗く なったときは、いずれかのボタンを操作すると、元の明るさに戻ります。

1 MENUボタンを押す

「メニュー」が表示されます。

- **2** [その他] をタッチする
 - •「その他」画面が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン ((</l>((((((((((((((((((((((((((((((((</l>(((((((((((((</l>((((((<l>)((((((</l>((((((<l>)((((((</l>((((((<l>)((((((</l
- **4** [エコモード] をタッチする 「エコモード」画面が表示されます。
- **5** 液晶モニターが暗くなるまでの時間 をタッチする
 - [30秒] [20秒] [15秒] [10秒] [5秒] [オフ] (暗くしない) から選択できます。
 - 設定が保存され、一つ前の画面に戻ります。



6 ③ を2回タッチする

撮影できる状態になります。

メモ

以下の場合は、[x] を設定していても、液晶モニターは暗くなりません。

- ACアダプター使用時
- 動画撮影中
- 再生モード中
- ビデオ出力中


時間が経つと電源をオフにする(オートパワーオフ)

一定時間操作をしないと、自動的に電源が切れるように設定できます。

1 MENUボタンを押す

[メニュー] が表示されます。


- 2 [その他] をタッチする
 - •「その他」画面が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン (図) をタッチして画面を切り替えます。
- **3 ②か》アイコンをタッチする** 「その他」画面の2ページ目が表示されます。
- **4** [オートパワーオフ] をタッチする 「オートパワーオフ」 画面が表示されます。
- **5** 電源が切れるまでの時間をタッチして選ぶ



- 設定が保存され、一つ前の画面に戻ります。
- **6 ② を2回タッチする** 撮影できる状態になります。



パソコンやプリンターと接続中は、[オートパワーオフ]を [オフ] 以外に設定していても、カメラの電源は切れません。



ガイド表示を設定する

[撮影モードパレット] や [再生モードパレット] でアイコンをタッチしたときに、ガイド画面(そのアイコンの機能の説明画面)を表示させるかどうかを設定します。

- 1 MENUボタンを押す 「メニュー」が表示されます。
- 2 [その他] をタッチする
 - 「その他」画面が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン (②③) をタッチして画面を切り替えます。
- 4 [ガイド表示] をタッチする
 - ☑ (オン) /□ (オフ) が切り替わります。
 - ♥:ガイド画面を表示させる
 - □:ガイド画面を表示させない
- 6 5 🖺 を2回タッチする

撮影できる状態になります。





- [ガイド表示] が「オン」に設定されている場合でも、使用する機能のアイコンをダブルタッチすると、ガイド画面の表示を省略できます。
- 撮影モードパレット/再生モードパレット画面の下にある「ガイドボタン」 をタッチしても、ガイド表示のオン/オフを切り替えることができます。

変更した設定を初期状態に戻す(リセット)

カメラの設定内容を初期状態に戻します。

ただし、言語、日時、ワールドタイム、ビデオ出力の設定は、設定をリセットする前の状態のまま保存されます。


- **1** MENUボタンを押す
 - [メニュー] が表示されます。
- 2 [その他] をタッチする
 - •「その他」画面が表示されます。
 - 選択したいアイコンが表示されていない場合は、矢印アイコン (②) をタッチして画面を切り替えます。
- **3 ②か≫アイコンをタッチする** 「その他」画面の2ページ目が表示されます。
- **4** [リセット] をタッチする 「リセット」画面が表示されます。



5 [リセット] をタッチする

カメラの設定内容がリセットされ、撮影できる状態になります。

ACアダプターを使用する



長時間で使用になるときや、パソコンと接続するときは、ACアダプター キット「K-AC63」(別売)のご使用をおすすめします。

- カメラの電源が切れていることを確認してから、DC 入力端 子のカバーを開ける
- **2** ACアダプターのDC端子をカメラのDC入力端子に接続する
- **3** ACコードをACアダプターに接続する
- 4 電源プラグをコンセントに差し込む

(<u>)</u> 注意

- ACアダプターの接続や取り外しは、必ずカメラの電源が切れた状態で行ってください。
- 電源および接続ケーブルはしっかりと差し込んでください。SDメモリーカードまたは内蔵メモリーにデータを記録中にケーブルが外れると、データが破壊されることがあります。
- ACアダプターを使用する場合は、火災や感電に十分ご注意ください。
- ご使用の前に、必ず「ご注意ください」(p.7) をお読みください。
- ACアダプターをご使用になるときは、ACアダプターキット「K-AC63J」の使用説明書をあわせてご覧ください。
- ACアダプターを接続しても、カメラ内のバッテリーを充電することはできません。

別売アクセサリー一覧

本機には、別売アクセサリーとして以下の製品が用意されています。

ACアダプターキット K-AC63J

充電式リチウムイオンバッテリー D-LI 63(※)

バッテリー充電器キット K-BC63J(※)

(バッテリー充電器 D-BC63、ACコード D-CO24Jのセット)

USBケーブル I-USB7 (※)

AVケーブル I-AVC7 (※)

ストラップ O-ST20 (※)

ストラップ O-ST8

レザーストラップ O-ST24

スポーツストラップ O-ST30

カメラケース O-CC63

リモートコントロールE(ズーム対応品)

リモートコントロール F

(※)の製品は同梱品と同じものです。

メッセージ一覧

カメラを使用中に、液晶モニターに表示されるメッセージには以下のよ うなものがあります。

電池容量がなくなりまし た	バッテリーの残量がありません。バッテリーを充電器で充電してください(p.14)。
カードの空き容量があり ません	SDメモリーカードに容量いっぱいの画像や音声が保存されていて、これ以上画像や音声を保存できません。新しいSDメモリーカードをセットするか、不要な画像や音声を消去してください(p.17、p.99)。 写真の画質または記録サイズを変えると保存できる可能性があります(p.53、p.105)。
内蔵メモリーの空き容量 がありません	内蔵メモリーに容量いっぱいの画像や音声が保存されていて、これ以上画像や音声を保存できません。SDメモリーカードを使用するか、不要な画像や音声を消去してください(p.17、p.99)。写真の画質または記録サイズを変えると保存できる可能性があります(p.53、p.105)。
カードが異常です	SDメモリーカードの異常で、撮影/再生共にできません。 パソコン上では画像を表示またはコピーできる場合もあり ます。
カードがフォーマットさ れていません	フォーマットされていないSDメモリーカードがセットされているか、パソコンなどでフォーマットされたSDメモリーカードがセットされています($p.142$)。
カードがロックされてい ます	SDメモリーカードがライトプロテクトされています (p.19)。
圧縮に失敗しました	画像の圧縮に失敗しました。写真の画質または記録サイズを変えると撮影できる可能性があります(p.53、p.105)。
画像/音声がありません	SDメモリーカードに再生できる画像や音声が保存されて いません。
消去中です	画像や音声を消去中に表示されます。
この画像/音声を再生でき ません	このカメラでは再生できない画像や音声を再生しようとしています。他社のカメラやパソコンでは表示できる場合があります。
フォルダが作成できませ ん	最大のフォルダ番号 (999) で最大のファイル番号 (9999) が使用されているため、画像や音声を保存できません。新しいSDメモリーカードをセットするか、SDメモリーカードをフォーマットしてください (p.17、p.142)。
記録中です	画像がまだ記録中なのに、再生モードや動画モードに切り替えたとき、またはプロテクト、DPOF設定記録中に表示されます。画像または設定の記録が終了したら表示が消えます。

プロテクトされています	プロテクトされた画像や音声を消去しようとした場合に表示されます。
処理中です	画像処理などに時間がかかり5秒以上スルー画像が表示できないとき、またはSDメモリーカードや内蔵メモリーをフォーマット中に表示されます
この画像/音声をリサイズ できません	リサイズできない画像や音声をリサイズ時に選択した場合 に表示されます。
この画像/音声をトリミン グできません	トリミングできない画像や音声をトリミング時に選択した 場合に表示されます。
カードが入っていません	画像/音声コピーを選択したとき、カメラにSDメモリーカードがセットされていない場合に表示されます。
カードの空き容量が足り ません 画像/音声をコピーできま せん	画像/音声コピー時に、SDメモリーカードがフル状態でコピーできない場合に表示されます。
内蔵メモリーの空き容量 がありません 画像/音声をコピーできま せん	画像/音声コピー時に、内蔵メモリがフル状態でコピーできない場合に表示されます。
処理できる画像がありま せん	削除画像復活を行ったときに復活可能な画像がない場合に 表示されます。
この画像/音声を処理できません	再生パレット内で処理できない画像を選択した場合に表示 されます。
マイスタンプが設定され ていません	デジタルエフェクトのお絵かきモードでマイスタンプを選択したとき、スタンプを設定していない場合に表示されます。
正しく処理できませんで した	赤目補正に失敗した場合に表示されます。
切取り位置確定後は拡大/ 縮小できません	フレーム/マイスタンプ新規作成画面で、切り取り位置確定 後にズームレバー操作をした場合に表示されます。

PictBridge機能を使用する場合に、液晶モニターに表示されるメッセージには以下のようなものがあります。

用紙がありません	接続したプリンターの用紙がない場合に表示されます。
インクがありません	接続したプリンターのインクがない場合に表示されます。
プリンターエラーです	接続したプリンターからエラーメッセージが送られた場合に表示されます。
データエラーです	接続したプリンターからデータに関してのメッセージが送られた場合に表示されます。
用紙が詰まりました	接続したプリンターで紙詰まりが起こった場合に表示されます。

こんなときは?

現象	原因	対処方法
電源が入らない	バッテリーが入っていない	バッテリーが入っているか確認し、 入っていなければ、入れてください (p.15)。
	バッテリーの入れ方を間違 えている	バッテリーの向きを確認し、入れ直 してください (p.15)。
	バッテリーの残量がない	バッテリーを充電してください (p.14)。
	寒さでバッテリーの性能が 一時的に低下した	バッテリーをポケットに入れるなど して温めてからご使用ください。
液晶モニターに何 も表示されない	カメラの電源がオフになっ ている	カメラの電源をオンにしてください (p.20)。
	パソコンに接続している	パソコンに接続しているときは、液 晶モニターは常にオフになります。
	テレビに接続している	テレビに接続しているときは、液晶 モニターは常にオフになります。
	表示モードが「オフ」になっている。	液晶モニターをタッチして、表示 モードを切り替えてください (p.41)。
	[エコモード]が作動している	撮影時はシャッターボタン半押しで 解除されます。
	表示はされているが、確認しづらい	日中屋外の撮影では、液晶モニターが表示されていても、確認しづらいことがあります。液晶モニターを明るく設定してください(p.155)。
シャッターが切れ ない	ストロボが充電中	ストロボ充電中は撮影できません。 充電が完了すると撮影できます。
	SDメモリーカードまたは 内蔵メモリーに空き容量が ない	
	書き込み中	書き込みが終了するまで待ってくだ さい。

現象	原因	対処方法
ピントが合わない	オートフォーカスの苦手な ものを撮影しようとしてい る	いったん撮りたいものと同じ距離に あるピントの合いやすいものにピン トを固定(シャッターボタン半押し) したまま、撮りたい情図に変えて シャッターを切ります。あるいは、 マニュアルフォーカスを使用してく ださい(p.72)。
	AFエリア内に被写体が入っ ていない	AFエリア内にピントを合わせたいものを入れてください。撮りたいものが、AFエリア内にない場合は、撮りたいものをいったんAFエリアに入れて、ピントを固定(シャッターボタン半押し)したまま、撮りたい構図に変えてシャッターを切ります。
	被写体が近すぎる	[フォーカスモード]を ♥ (マクロ)に セットしてください(p.71)。
	[フォーカスモード] が ♥ (マクロ) になっている	[フォーカスモード]が╏(マクロ)の ときは、40cmより遠いものには、 ピントが合いません(p.71)。
	暗いためピントが合いにく い	[AF補助光] を「オン」に設定して ください(p.74)。
ストロボが発光し ない	ストロボの発光方法が ③ (発光禁止)になっている	4a (オート) または 5 (強制発光) に設定してください (p.61)。
	撮影モードが 2 (動画)、[ドライブモード]が■ (連続撮影)、オートブラケットが(露出)、[フォーカスモード]が▲ (無限遠) に設定されている	他のモードに切り替えてください。
写真がぶれている	撮影中にカメラが動いた	三脚やセルフタイマー、リモコンを 使用してください (p.70)。
	撮影中に被写体が動いた	ストロボを使うか、ISO感度を高く するとシャッタースピードが速くな り、ぶれにくくなります。(p.70)。
撮影した写真の色 がおかしい	ホワイトバランスの自動調 整がうまくいかなかった か、設定が間違っていた	ホワイトバランスの設定を確認してください (p.63)。

現象	原因	対処方法
撮影した写真が暗 すぎる	フラッシュが ^⑤ (発光禁止) になっていた	% (オート) または % (強制発光) に設定してください (p.61)。
	被写体までの距離が遠く、ス トロボの光が届かなかった	ストロボの光が届く範囲で撮影して ください (p.61)。
	カメラの露出調整がうまく いかなかった	露出を 📵 側に補正してください (p.58)。
	被写体が逆光になっていた	スポット測光を利用すると、中央部の被写体を適切な明るさで撮影できます (p.60)。
撮影した写真が明 るすぎる	ストロボが発光した	ストロボを発光させたくないときは、③ (発光禁止) に設定してください。また、『(ソフト発光) に設定するとストロボの光を弱めることができます(p.61)。
	カメラの露出調整がうまく いかなかった	露出を 回 側に補正してください (p.58)。
画像や音声が消去 できない	SD メモリーカードがライ トプロテクトされている	SDメモリーカードのライトプロテクトを外してください(p.19)。
	画像や音声がプロテクトさ れている	画像や音声のプロテクトを解除して ください(p.102)。
内蔵メモリー内の 画像や音声が再生 できない	SDメモリーカードが入っ ている	SDメモリーカードを取り出してください (p.18)。 撮影モードで再生ボタンを2秒以上押し続けると内蔵メモリー内のデータを再生できます。
設定した機能が電源をオフにすると元に戻ってしまう	[モードメモリ]が「オフ」に なっている	機能によっては、[モードメモリ]を「オン」にすることで電源をオフにしても設定を記憶させておけるものがあります (p.39)。
画像や音声ファイ ルに表示される日 付が正しくない	[日時] が設定されていない	[日時] を設定してください。ご購入時には日時の設定はされていません(p.21)。
	バッテリーの残量がないま ま放置していた	日放置すると日時設定が解除されます。もう一度、日時を設定してください(p.143)。
パソコンとのUSB接 続がうまくいかない	[USB 接続] モードが 📾 (PictBridge) になっている	[USB接続]モードを 😭 (PC) に変 更してください (p.153)。
プリンターとの USB接続がうまく いかない	[USB 接続] モードが 🖓 (PC) になっている	[USB接続]モードを <i>幅</i> 場 (PictBridge) に変更してください (p.153)。
テレビでカメラの画 像が再生できない	カメラを接続した映像入力 端子が選択されていない	カメラを接続した映像入力端子を選択してください(p.97)。

ズームレ	ンズ内蔵全自動コンパクトタイプデジタルスチルカメラ	
710万画素		
総画素数741万画素、		
原色ノイ	ルター /インターライントランスファー 1/2.5型CCD	
写真	7m (3072×2304), 5m (2592×1944)	
	4m (2304×1728)、3m (2048×1536)	
	2m (1600×1200)、640 (640×480) (ピクセル)	
動画	640 (640×480)、320 (320×240) (ピクセル)	
オート、	マニュアル (64/100/200/400/800/1600/3200)	
写真	JPEG (Exif2.2)、DCF準拠、DPOF対応、	
	PictBridge対応、PRINT Image Matching III対応	
動画	MOV (Quick Time Motion JPEG)、ストリーミング記	
	録、約30fps/約15fps (フレーム/秒)、PCM方式、モ	
	ノラル音声付	
音声	ボイスメモ、ボイスレコード:WAVE (PCM)方式、	
	モノラル	
写真	★★★ (S.ファイン)、★★ (ファイン)、★ (エコノミー)	
動画	★★★ (S.ファイン)、★★ (ファイン)、★ (エコノミー)	
内蔵メモ	リー (約17.9MB)、SDメモリーカード、SDHCメモリー	
カード		
	710万歳の 710両条フィー 動力 710両条フィー 動力 75 動 音 写動成 710両数 710面数 710面面	

撮影枚数と時間

写真

1
付
録

	★★★ (S.ファイン)		★★ (ファイン)		★ (エコノミー)	
	内蔵 メモリー	256MB	内蔵 メモリー	256MB	内蔵 メモリー	256MB
7m 3072×2304	約5枚	約69枚	約11枚	約134枚	約16枚	約200枚
5м 2592×1944	約7枚	約86枚	約14枚	約173枚	約22枚	約267枚
4m 2304×1728	約10枚	約121枚	約20枚	約242枚	約29枚	約346枚
3m 2048×1536	約12枚	約151枚	約25枚	約299枚	約36枚	約435枚
2m 1600×1200	約20枚	約242枚	約33枚	約401枚	約49枚	約586枚
640 × 480	約79枚	約953枚	約116枚	約1386枚	約156枚	約1906枚

		30fps		15fps		音声	
		内蔵 メモリー	256MB	内蔵 メモリー	256MB	内蔵 メモリー	256MB
640 640×480	***	約19秒	約3分 47秒	約37秒	約7分 28秒		
	**	約25秒	約5分 4秒	約49秒	約9分 46秒		
	*	約38秒	約7分 42秒	約1分 15秒	約14分 56秒	約15分	約3時間
320 320×240	***	約30秒	約6分 3秒	約58秒	約11分 33秒	48秒	8分51秒
	**	約41秒	約8分 1秒	約1分 19秒	約15分 52秒		
	*	約58秒	約11分 33秒	約1分 56秒	約23分 5秒		

ホワイトバランス	オート、太陽光、	日陰、白熱灯、蛍光灯、マニュアル	
レンズ	焦点距離	6.2mm~18.6mm (35mmフィルム換算:37.5mm~112.5mm相 当)	
	F値	F2.7~F5.2	
	レンズ構成	5群6枚(非球面レンズ2枚使用)	
	ズーム方式	電動式	
	撮影範囲	約148mm×約111mmを画面いっぱいに撮影 可能(マクロモード時)	
デジタルズーム	撮影時	最大約4倍(光学3倍ズームと合わせ、最大約 12倍ズーム相当のズーム倍率)	
液晶モニター	タッチディスプレ 明るさ調整付、約	イ式3.0型TFTカラー LCD(バックライト付)、 23万画素	
再生機能	1コマ、インデックス(9画面)、フォルダ表示、カレンダー表示、拡大(最大8倍まで、スクロール可)、回転表示、音声再生、スライドショウ、動画再生・編集(静止画保存、動画分割、動画結合)、ヒストグラム表示(白とび黒つぶれ表示)、画像/音声コピー、デジタルフィルタ(ソフト、イラスト、スリム、特殊効果)、明るさフィルタ、カラーフィルタ(白黒、セピア、カラー8色、白黒+赤、白黒+青、白黒+緑、トリミング、リサイズ、フレーム合成、フィッシュアイフィルター、赤目補正、お絵かきモード(線描画、スタンブ、画像切取、マイスタンプ、消しゴム)、ボイスメモ、プロテクト、DPOF、起動画面設定		
フォーカスモード	オートフォーカス フォーカス	、マクロ、パンフォーカス、無限遠、マニュアル	

フォーカス	方式	撮像素子によるTTLコントラスト検出方式 9点AF(マルチ/スポット切替可)
	写真(レンズ前 面から)	ノーマル: 約0.4m~∞(ズーム全域) マクロ : 約0.15m~約0.5m(ワイド端) パンフォーカス:
		ハファオーカス: 約1.3m~∞(ワイド端)、
		約5.3m~∞ (テレ端)
		遠景 : ∞ (ズーム全域)
		マニュアルフォーカス:
		約0.15m~∞(ワイド端)、 約0.4m~∞(テレ端)
	動画(レンズ前	ノーマル:約0.4m~∞ (ズーム全域)
	面から)	マクロ : 約0.15m~約0.5m(ワイド端) パンフォーカス:
		ハンフィーカス・ 約0.3m~∞ (ワイド端)、
		約1.3m~∞(テレ端)
		遠景 :∞(ズーム全域)
		マニュアルフォーカス:
		約0.15m〜∞(ワイド端)、 約0.4m〜∞(テレ端)
	フォーカス	シャッターボタン半押しによる
	ロック	
露出機構	測光方式	撮像素子によるTTL測光(分割、中央部重点、 スポット)
	露出補正	±2EV(1/3EVステップで設定可能)
撮影モード	レート、Digital S	- 、プログラム、夜景、動画、風景、花、ポート SR、サーフ&スノー、スポーツ、ペット、キッズ: ł理、テキスト、ボイスレコーディング
動画	連続録画時間	約1秒~最大4GBのファイルサイズまで
シャッター	型式	メカニカル併用電子シャッター
	速度	約1/2000秒~約4秒
ストロボ	型式	赤目軽減機能付オートストロボ
	発光モード	オート(低照度時)、発光禁止、強制発光、オート+赤目軽減、強制発光+赤目軽減、ソフト発光
	撮影範囲	ワイド端 約0.15m~約6m(工場出荷時設定) テレ端 約0.4m~約3m(工場出荷時設定)
ドライブモード	影、オートブラケ	フタイマー撮影(約10秒後、約2秒後)、連続損 - ット(露出、ホワイトバランス、シャープネス、 - ト)、リモコン(約3秒、即)
		即時間:約10秒、約2秒
セルフタイマー	שוניוו ואבישוניוו ניבו	
<u>セルフタイマー</u> リモコン	ペンタックス リー	EートコントロールE、F(別売)
	ペンタックス リー	EートコントロールE、F(別売) IールEでは、リモコンによるズーム操作可

電源	専用リチウムイオン (別売)	ンバッテリー D-LI 63、ACアダプターキット
バッテリー寿命	撮影可能枚数 約200枚	※撮影可能枚数は CIPA 規格に準じた測定条件 による目安であり、使用条件により変わりま す。(CIPA 規格抜粋:液晶モニター ON、ストロボ使用率50%、23°C)
	再生時間 約170分	※ 時間は当社の測定条件による目安であり、使用条件により変わります。
最大充電時間	約120分	
入出力ポート	PC (USB) /AV端	岩子、DC入力端子
ビデオ出力方式	NTSC/PAL (モノ	ラル音)
PictBridge	対応プリンター	PictBridge対応のプリンター
	印刷モード	1画像印刷、全画像印刷、DPOF印刷
	用紙サイズ指定	カード、L、2L、ハガキ、100mm×150mm、 4"×6"、8"×10"、レター、11"×17"、A4、A3、 プリンター設定
	用紙タイプ指定	★★★、★★、★ 、プリンター設定
	印刷品質設定	★★★、★★、★、プリンター設定
	ふち指定	あり、なし、プリンター設定
大きさ	93.5(幅)× 57((高) × 19(厚)mm(操作部、突起部を除く)
質量	120g(バッテリー	-、SDメモリーカード含まず)
撮影時質量	135g(バッテリー	-、SDメモリーカード含む)
主な付属品		バッテリー充電器、AC コード、USBケーブル、 7トウェア(CD-ROM)、ストラップ、スタイラ 書、保証書

索引 記号 ı ∮望遠49 ISO 感度75 ♦♦♦ 広角49 М Q 拡大表示89 **MENU** ボタン34. 140 ■ 9 画面表示90 MOVIF SR 55 ▶ ボタン25 Ν ₽ 動画28 NTSC 方式154 ♥ ボイスレコーディング30 **闘** オートピクチャー43,46 P ₽ プログラム43 PAL 方式154 個 夜景43.47 PictBridge135 ☎ 風景43 S ↔ 花43 SD メモリーカード 17 **⊘** ポートレート43.45 U キッズ43. 45 USB 接続153 **☞** サーフ&スノー43 **%** スポーツ43 ぁ ፡፡ 43. 48 赤日を軽減(ストロボ) 61 △ テキスト43, 48 赤目を補正124 ₩ 料理43 明るさフィルタ122 (1) Digital SR44, 48 アフターサービス 175 ♥ フレーム合成44 L 数字 イラスト風(デジタルフィルタ) 9 画面表示 90123 印刷32 Α インデックス (録音)31 AC アダプター160 AFエリア73 え AF 補助光74 液晶モニターの明るさ155 エコモード156 D 絵を描く108 DPOF 印刷138 DPOF 設定132 お オートパワーオフ 157

7

付録

オートブラケット66	Մ
音声を再生94	シャープネス65
か	シャッターボタン24, 25
カードチェック20	消去99
回転表示88	初期設定21
ガイド表示158	す
拡大表示89	ズーム49
画質53	スタイラスペン13
カラーフィルタ120	スタイルウォッチ機能144
カラーモード55	スタンプ108
カレンダー表示90	ストラップ13
ਰ	ストロボ61
- 起動画面126	スポット(AF エリア)73
 強制発光(ストロボ)61	スポット測光60
記録サイズ53	スライドショウ95
<	スリム(デジタルフィルタ)
、 クイックビュー81	123
	せ
け Nysta English and a management and a	静止画として保存(動画) 127
蛍光灯(ホワイトバランス)63	セルフタイマー77
言語21, 151	全押し(シャッターボタン)25
こ	7
コピー130	測光方式60
コントラスト65	ソフト(デジタルフィルタ)
ਰ	123
再生専用モード88	<i>t</i> ∈
再生ツールバー83, 84	太陽光(ホワイトバランス)63
再生モードパレット83,84	
彩度65	5
サウンド141, 145	中央部重点測光60
撮影可能枚数16,54	τ
撮影情報41,86	デジタルズーム5C
撮影ツールバー34,35	デジタルフィルタ123
撮影モード43	手ぶれ70
撮影モードパレット44	テレビ97

電源スイッチ20	プロテクト102
٤	分割測光60
動画28, 93	^
動画結合129	別売アクセサリー162
動画分割128	ほ
トリミング106	ボイスメモ92, 100, 125
に	ホワイトバランス63
日時21, 143	ま
は	マイスタンプ111, 113
白熱灯(ホワイトバランス)63	マクロ(フォーカスモード)71
パソコン153	マニュアル フォーカス72
発光禁止(ストロボ)61	マニュアル(ホワイトバランス)
バッテリー14	63
半押し(シャッターボタン)24	マルチ(AF エリア)73
パンフォーカス71	t
v	も 無限遠(フォーカスモード)71
日陰(ホワイトバランス)63	
被写界深度70	め
被写体ぶれ70	メニュー34, 35, 140
ヒストグラム59	メモパッド82
日付ごとに保存152	ŧ
ビデオ出力方式154	モードメモリ39
ピント	b
<i>\Z</i> ,	- リサイズ105
フィッシュアイフィルタ121	リセット159
フォーカスモード71	リモコン78
フォーカスリミット74	n
フォーマット142	連続撮影80
フォルダ表示90	
フォルダ名152	3
プリンター153	録音30
フレーム合成116	露出を補正58
フレーム撮影51	わ
71 / 1	ワールドタイム 147

アフターサー<u>ビスについて</u>

- 1 本製品が万一故障した場合は、ご購入日から満 1 年間無料修理致しますので、お買い上げ店か使用説明書に記載されている当社サービス窓口にお申し出ください。修理をお急ぎの場合は、当社のサービス窓口に直接お持ちください。修理品ご送付の際は、輸送中の衝撃に耐えられるようしっかり梱包し、発送や受け取りの記録が残る宅配便などをご利用ください。不良見本のサンプルや故障内容の正確なメモを添付していただけると原因分析に役立ちます。
- 2 保証期間中 [ご購入後1年間] は、保証書 [販売店印および購入年月日が記入されているもの] をご提示ください。保証書がないと保証期間中でも修理が有料になります。なお、販売店または当社サービス窓口へお届けいただく諸費用はお客様にてご負担願います。また、販売店と当社間の運賃諸掛りにつきましても、輸送方法によっては一部ご負担いただく場合があります。
- 3 次の場合は、保証期間中でも無料修理の対象にはなりません。
 - 使用上の誤り(使用説明書記載以外の誤操作等)により生じた故障。
 - 当社の指定するサービス機関以外で行われた修理・改造・分解による故障。
 - 火災・天災・地変等による故障。
 - 保管上の不備(高温多湿の場所、防虫剤や有害薬品のある場所での保管等) や手入れの不備(本体内部に砂・ホコリ・液体かぶり等)による故障。
 - 修理ご依頼の際に保証書のご提示、添付がない場合。
 - お買い上げ販売店名や購入日等の記載がない場合ならびに記載事項を訂正された場合。
- 4 保証期間以降の修理は有料修理とさせていただきます。なお、その際の運賃諸 掛りにつきましてもお客様のご負担とさせていただきます。
- 5 本製品の補修用性能部品は、製造打ち切り後5年間を目安に保有しております。 したがって本期間中は原則として修理をお受け致します。なお、期間以後で あっても修理可能の場合もありますので、当社サービス窓口にお問い合わせく ださい。
- 6 海外でご使用になる場合は、国際保証書をお持ちください。国際保証書は、お 持ちの保証書と交換に発行いたしますので、使用説明書記載のお客様窓口にご 持参またはご送付ください。「保証期間中のみ有効」
- 7 保証内容に関して、詳しくは保証書をご覧ください。

7 付録

ペンタックスピックアップリペアサービス

全国 (一部の離島を除く) どこからでも均一料金で修理品梱包資材のお届け・修理品のお引取りから、修理完成品のお届けまでを一括して提供する便利なサービスです。

電話受付

0120-737-919 (フリーダイヤル)

03-3975-4314 (携帯・PHS用) 受付時間: 午前9:00~午後5:00

(土・日・祝日・年末年始および弊社休業日を除く)

インターネット受付

URL: https://www.pentax.co.jp/japan/support/

FAX受付

FAX: 03-3975-4318

インターネット受付のURLアドレスからFAX申込書をダウンロード

してお使いください。

[宅配便・郵便修理受付・修理に関するお問い合わせ]

ペンタックスサービス (株) 東日本修理センター 03-3975-4341 (代)

〒175-0082 東京都板橋区高島平6-6-2

ペンタックス (株) 流通センター内

営業時間: 午前9:00~午後5:00

(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

ペンタックスサービス (株) 西日本修理センター 06-6271-7996 (代)

〒542-0081 大阪市中央区南船場1-17-9 パールビル2階

営業時間: 午前9:00~午後5:00

(土・日・祝日および弊社休業日を除く)

お客様窓口のご案内

ペンタックスホームページアドレス

http://www.pentax.co.jp/

弊社製品に関するお問い合わせ

お客様相談センター 💆

ナビダイヤル 0570-001313

(市内通話料金でご利用いただけます。)

携帯電話、PHS の方は、右記の電話番号を ご利用ください。

室03-3960-3200(代)

〒 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9

営業時間 : 午前 9:00 ~午後 6:00 (十・日・祝日および弊社休業日を除く)

ショールーム・写真展・修理受付

ペンタックスフォーラム

☎03-3348-2941 (代)

〒 163-0401 東京都新宿区西新宿 2-1-1 新宿三井ビル 1 階(私書箱 240 号)

営業時間 : 午前 10:30 ~午後 6:30 (年末年始および三井ビル点検日を除き年中無休)

ペンタックスファミリーのご案内

「写真をもっと楽しむために…」

ペンタックスファミリーは、ペンタックス愛用者の全国的な写真クラブです。会員の方には、年4回発行の機関誌「Pentax Family」や年1回発行の「ペンタックス写真年鑑」などの刊行物をお届けするほか、写真セミナーなどのイベントへの参加や修理料金の会員割引等の様々な特典をご用意しています。あなたも「ペンタックスファミリー」で素晴らしい写真の世界をお楽しみください。

ペンタックスファミリー事務局

☎03-3960-5740 (代)

〒 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9

営業時間 :午前 9:00~午後 5:30(土・日・祝日および弊社休業日を除く) ペンタックスファミリーホームページアドレス http://www.pentax.co.jp/family/

ユーザー登録のお願い

お客様へのサービス向上のため、お手数ですがユーザー登録にご協力いただきますよう、 お願い申し上げます。

付属しています CD-ROM と弊社ホームページから登録が可能です。

同梱の「PC 接続ガイド」(表面右下)をご参照ください。



ペンタックス株式会社

〒 174-8639 東京都板橋区前野町 2-36-9

☆仕様および外観の一部を予告なく変更することがあります。 57882

01-200702 Printed in Indonesia